

TOKYO GAS



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

ときどきガスくさい。 ・キーやボタンの操作が不確実。・焦げくさいにおいがする。 ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検・修理を相談してください。

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

株式会社 ハーマラ 本


社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

家庭用

● 全口センサー搭載 マンサーコンロ

ビルトインコンロ 取扱説明書保証書付

	60cm幅	75cm幅
品名コード (機器コード)	HR-BP3DR-X6SS (11-052-02-02026) HR-BP3DR-G6SS (11-052-02-02023) HR-BP3DR-G6BS (11-052-02-02022) HR-BP3DR-A6BS (11-052-02-02018) HR-BP3DR-A6SS (11-052-02-02019)	HR-BP3DR-X7SS (11-052-02-02027) HR-BP3DR-G7SS (11-052-02-02025) HR-BP3DR-G7BS (11-052-02-02024) HR-BP3DR-A7BS (11-052-02-02020) HR-BP3DR-A7SS (11-052-02-02021)
型式名	C3WM1PWA	C3WM2PWA



このたびは、東京ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の78ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証 内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してくだ
- ○この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短 くなります。
- ○この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの 東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。





Siヤンサーコンロについて

| センサーコンロ

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、 **賢い(Intelligent)**センサーを搭載した、進化したコンロです。

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、 自動的にガスを止めます!

立消え安全装置

◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します!

消し忘れ消火機能

○天ぷら油の過熱を未然に防止します!

天ぷら油過熱防止機能


◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します!

焦げつき自動消火機能

◎そで口への引火を未然に防ぎます!

鍋なし検知機能

●温度センサーのはたらき



*あぶり高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。

あぶり高温炒めモードを使用しても、異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎ ると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

※あぶり高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能、鍋なし検知機 能は作動しません。

とくに多いご質問です

- ・電源が入らない
- ・電源ランプが点滅している

乾電池が消耗しているためです。 乾電池を交換してください。

乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは 6ヶ月~1年程度です。

1 2 1

火がつかない

鍋なし検知機能がはたらいているためです。

鍋などを置いていないと、安全のため点火し ません。

鍋などを置いて、点火してください。

20

勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

高温になり過ぎることを防止するために、自動 的に火力を調節したり、自動消火します。

※弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高 温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。

17 19

・あぶり高温炒めモードを使用してい るのに、勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

鍋などの異常過熱を防止するために、温度セン サーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を 調節したり、自動消火します。

また、約60分(高温で自動火力調節している状 態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ 消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を 強くしても受け付けません。

1 41

※ [] 内の数字は、参照ページを示しています。

もくじ

各部のなまえ・・・・・・・・・ 3
かんたん操作ガイド・・・・・・ 5
安全なご利用のために
必ずお守りください(安全上の注意)・・・ 7
周囲の防火措置(機器の設置)・・・・・・18
このコンロについて
安心・安全機能 ・・・・・・・・ 19
乾電池を交換する21
各種設定の変更(カスタマイズ機能)・・・23
レンジフード連動機能 ・・・・・・25
毎日の使いかた
コンロを使う準備・・・・・・・27
コンロの使いかた(基本操作)・・・・・・29
タイマーモード(左右コンロ)・・・・・・31
温度キープモード(左右コンロ)・・・・・33
湯わかしモード(左右コンロ)・・・・・・35
炊飯モード(後コンロ) ・・・・・・・37
あぶり高温炒めモード(左右コンロ)・・41
グリルを使う準備 ・・・・・・・・・・・・ 43
グリルの使いかた(マニュアルグリル)・・・・45
グリルの使いかた(ォートグリルモード)・・・47
グリルプレートの使いかた51
ダッチオーブンモード52
クリーンモード・・・・・・55
長くご利用いただくために


お手入れ・・・・・・57	
よくあるご質問66	
ブザー報知、お知らせ表示 73	
長期間使用しない場合、仕様 75	
アフターサービス ・・・・・・・76	
保証書78	

2

Ń

各部のなまえ

※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。 ※イラストは、ガラストッププレート仕様で説明しています。



お知らせ


電源について

- ・電源ボタンを押すことにより、機器の電源を入れたり切ったりすることができます。
- アルカリ乾電池(単1形:2本)を使用しています。


電源オートパワーオフ機能

- ・コンロやグリルを使用していないときは、約3分後に電源 が自動的に切れます。
- ※電源オートパワーオフ機能の設定時間は変更することができます。(23ページ)

点火/消火キー 火力表示ランプ 火力切替キー



コンロ調理部 ※取り付け方法については、「お手入れ」(59ページ)を参照してください。 左右コンロ 後コンロ バーナーキャップの形状 左右コンロ用 後コンロ用 立消え 安全装置 [H]マーク 点火プラグ 温度センサー 立消え安全装置 温度センサー ※品名コードの末尾がXOSSのごとくとバーナーキャップカバーは、ステンレス仕様です。 上記以外は、ホーロー仕様です。 ※アルミトッププレート仕様には、ごとくにゴム足が付いています。





テフロン(フッ素コート) トッププレート仕様 を長くお使いいただくためのご注意

で使用の際の注意

- ・トッププレート上で、硬いものを落下させたり、鉄利なものでこすったりしないでください。
- ・トッププレートに急激な衝撃を与えたり、 鍋などをごとくに強く押し付けた状態で、 動かさないでください。
- トッププレートがへこんだり、変形、フッ 素コートのキズ、はく離の原因になります。

お手入れの際の注意

- ・お手入れには、金属たわし、中性洗剤以外 の洗剤(漂白剤、食器洗い乾燥機用の洗剤 など)、クレンザーは使用しないでください。
- トッププレートについた煮こぼれや油汚れは、その都度、お手入れしてください。
- トップブレートに、酢などの酸性のものや、 重曹などのアルカリ性のものが付着した 場合は、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふさ取っ たあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

フッ素コートのキズ、変色、シミ、はく離、 トッププレートの腐食の原因になります。


※ごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがありますが、ご使用上問題ありません。

4


3

赤外線発信部(レンジフード連動用)

かんたん操作ガイド







照してください。

必ずお守りください (安全上の注意) (1)

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をし ています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容です。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害 のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示

必ず守る

換気する







接触禁止 分解禁止

▲危険 ガス漏れの際には

ガス漏れ時は、絶対に



・火をつけない

- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの 入/切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります**。




ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用をやめる



① 小を消し、ガス栓を閉める。

②窓や戸を開け、ガスを外に出す。

③お買い上げの販売店または、もよりの 東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。







⚠警告 使用するガスについて



- 銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃 焼による一酸化炭素中毒や異常点火によ るやけど、機器が故障する原因になります。

供給ガスがわからない場合は、お買い上 げの販売店または、もよりの東京ガス(別 紙事業所一覧)にお問い合わせください。(電 池ケースふたの開けかたは、21ページを 参照してください。)



↑警告 火災予防のために

機器を設置の際は



・機器の設置(取り付け、取り外し)、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店また は、もよりの東京ガスに依頼する

ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。



・可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する 当該地区の市、町、村の条例で定められています。必ず守ってください。

・距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける 防熱板を取り付けなかった場合、火災の原因になります。

※離隔距離については18ページを参照してください。 防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問 い合わせください。



機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店に相談する ご自分で改装されると、設置基準上問題がある場合があり、火災の原因になります。

機器をご使用の際は



・使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや、地震、火災などの緊急の場合は、 すぐに使用をやめる

①火を消し、ガス栓を閉める。

②お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス (別紙事業所一覧)に連絡する。

火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。

※就寝や外出時は、ガス栓も閉めてください。



必ずお守りください (安全上の注意) (2)

- ・火をつけたまま離れない
- ・火をつけたまま就寝や外出をしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。 ※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。 電話や来客の場合は、一旦火を消してください。




- ・トッププレートに衝撃や荷重を加えない
- 上にのらない

異常過熱や火災の原因になります。

ガラストッププレートの場合

トッププレートのガラス破損につながります。 ※破損したときは、けがの原因にもなりますので、 程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼し てください。



アルミトッププレートの場合

トッププレートの変形やキズ、破損につながります。



・引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない 火災の原因になります。



- ・燃えやすいものや引火のおそれのあるものを機器の近くに置かない

 - ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、 カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど
- 引火のおそれのあるもの スプレ一缶、カセットコンロ用ボンベなど

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発する原因になります。



コンロ部をご使用の際は



・あぶり高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない 天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。



・耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない 天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、火災の原因になります。



・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない 🚫 火災や機器焼損の原因になります。






・コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使わない < 火災や不完全燃焼、機器の異常過熱により塗装の変色 はく離、変形、機器焼損の原因になります。



・アルミトッププレートの場合のみ トッププレートの変形の原因になります。



- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- ・温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく 検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- ・鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。と くに片手鍋は調理物の重さが軽くなるとセンサーの 力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾 いたり、ずれ落ちる場合がありますので、取っ手を 持って安定した状態で使用してください。





温度センサーは絶対に取り外さない 火災の原因になります。



・アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は使わない 一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により、 塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります





焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱により塗装 の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。



・アルミトッププレートの場合のみ トッププレートの変形の原因になります。

揚げもの調理の際は



・揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれ があります。

とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材 全体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。





・冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない 鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した 状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正 しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央 部を避けて置いてください。





複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残 っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。



・揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意 してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



・天ぷら油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない 廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がりすぎないように注意し、溶けたらすぐに消火 してください。廃油凝固剤を入れすぎたり、加熱しすぎると、**発火するおそれがあります**。

必ずお守りください (安全上の注意) (3)

グリル部をご使用の際は



・脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない (

アルミはくの上にたまった脂が発火し、火災や機器損傷の 原因になります。

※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。



・グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない たまった脂が発火し、火災や機器損傷の原因になります。



・グリル使用前はグリル庫内を点検する

グリル庫内に食品くず、脂くず、布などがあると、使用中に発火し、火災や機器損傷の原因



・グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿やサイドカバーにたまった脂、 グリル焼網についた食材は、ご使用の都度取り除く

たまった脂などが発火し、火災や機器損傷の原因になります。



- ・グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない
- ・グリル排気口の周りには、ものを置かない 火災や不完全燃焼の原因になります。

点検、お手入れの際は



・絶対に改造、分解は行わない

改造、分解をすると、一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。 また、火災の原因になります。

▲警告 やけどや火災予防のために

コンロ部をご使用の際は



・コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する 衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。

また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底から あふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。

△注意 火災予防のために

機器をご使用の際は



使用するバーナーの点火/消火ボタンを確認して操作する 間違って操作すると、別のバーナーが点火して、火災や思わぬ事故の原因になります。




・点火したときは、バーナーが着火したことを確認する 点火操作をしても着火しない場合は、周囲のガスがなくなってから、再度点火操作をしてください。 すぐに点火操作をすると、漏れたガスに引火し、火災や一酸化炭素 中毒、思わぬ事故の原因になります。



7 7

調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでく ださい。過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。





魚などを焼きすぎない

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。



・異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。



鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル 排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる

① 点火/消火キーを押し、消火する。

② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③消火後、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。 手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

⚠ 注意 ガス事故防止のために

機器を設置の際は



・冷暖房装置の風が当たる場所や、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する 風が当たると、安心・安全機能がはたらかず、点火不良、機器焼損、思わぬ事故の原因となります。



・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない 不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際は



必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、 不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※屋内設置(密閉式を除く)の給湯器やふろがまを使用している場合は、 換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回す と排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。



お手入れの際は



・バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

⚠注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際は



- 点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近付けない
- ・グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない

炎や熱で顔や手などに、やけどをするおそれがあります。

※とくにコンロ調理中は、安心・安全機能が作動し、自動的に強火と弱火を切り替える場合があり、 炎の大きさの変化によって、やけどをするおそれがあります。

必ずお守りください (安全上の注意) 4



・点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲の ガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、やけどの原因になります。



・使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。 ※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。 また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを 使用すると、トッププレートやグリル排気口力バーが熱くなります。1カ所のみのコンロを使用し ている場合でも、使用していないコンロ側のトップブレートも熱伝導で勢くなる場合があります。

コンロ部をご使用の際は



・やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが加熱され、やけどや取っ手などの焼損の原因になります。



・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不 安定な状態で使用しない

・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、温 度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合があるので取っ手を持って使用する

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。

- ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をご とくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ 出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
- ・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。

グリル部をご使用の際は



ന

・使用直後の魚などの出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、グリル 焼網支持台を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、やけどの原因になります。



・グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない グリルとびらが外れ、けがや機器損傷の原因になります。



・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ 使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、やけどの 原因になります。また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない

・使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。



・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどの原因になります。



・グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。 グリル機能が正しくはたらかなかったり、調理物が燃えるなどの原因になります。また、お 湯がこぼれてやけどの原因にもなります。



- ・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近付けない
- ・鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする 高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。



・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでくだ さい。また、ひんぱんに開けたり閉めたりしないでください。

機器上部の変色や、ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、やけどのおそれがあります。



・グリル焼網、グリル受け皿をサイドカバーの上に置いて使用しない 魚などから出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。

お手入れの際は



・機器が十分冷えてから、手袋をして行う やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしない また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから

機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。



・トッププレートは取り外さない 裏面でけがをする原因になります。

また、裏面に洗剤や薬剤が付着すると、変色したりキズの原因になります。



・ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける(59ページ) 誤った取り付けかた(浮き、

裏返しなど)で使用すると、 鍋の転倒によるやけど、 点火不良、不完全燃烧、 変形の原因になります。 また、取り付けの際に衝 撃を加えると、トッププ レートにキズがつくおそ





※アルミトッププレート仕様には、ごとくにゴム足が付いています。

▲注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際は

れがあります。



・トッププレートに直接高温の鍋などをのせない トッププレートの変色や損傷の原因になります。



・ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない 不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

・グリルとびら、コンロ操作部、グリル操作部、電池ケースふたなどに、重いものをの せたり強い力を加えない

機器損傷の原因になります。

必ずお守りください (安全上の注意) (5)





・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない 異常過熱による機器損傷の原因になります。



・エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する 風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、炎が途中で消えたり機器損傷 の原因になります。



・テフロン(フッ素コート)は、衝撃や高温に弱いので、固いものでぶつけたり、鉄板・ 土鍋などで異常過熱しない

キズ・はく離の原因となります。また、ごとくを取り付けている場所に、ごとくの跡が付く ことがあります。



・ごとくのゴム足に直接炎を当てない(アルミトッププレート仕様)

- ・ごとくには、特殊ゴムを使用したゴム足を付けており、直接炎を当てないでください。炎 に当てると、白く粉状に変形します。
- ・使用していると、特殊ゴムが硬化や変色が起こりますが、異常ではありません。
- ・ゴム足が取れた状態で使用すると、ごとくのガタツキやトッププレートのキズの原因にな りますので、ゴムをはめて使用してください。

お手入れの際は



・バーナーキャップは正しく取り付ける(59ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、











占火プラグ



バーナーキャップの裏返し



・小さなお子さまだけで使用させない 思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(28ページ)

⚠ 注意 温度センサーの正常な動作のために



・こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。 また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にも なります。密着しない場合、点検、修理を依頼してください。





・強いショックを加えない

・キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する 場合があります。また、温度センサーが故障すると安心・ 安全機能が作動しない場合があります。



↑注意 ダッチオーブンについて(別売部品)



・使用直後に、ダッチオーブンに水をかけて急に冷やさない ダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどの原因になります。



・オーブン調理後、ダッチオーブンを食卓などにのせる際は、必ず鍋敷きを敷く ダッチオーブンの熱で食卓などが焦げる原因になります。



・ダッチオーブンを持ち運びする際は、鍋つかみを使用する 使用中、使用直後は、ダッチオーブンが高温になっているため、やけどの原因になります。

↑ 注意 グリルプレート(付属品)、調理プレート(別売部品)について



・続けて使用するときは、その都度グリルプレート、調理プレートにたまった食品くずや脂などを取り除く たまった脂が燃えて、火災のおそれや機器損傷の原因になります。



・予熱終了後に食材をのせるときは、グリルプレート、調理プレートが高温になるため、触れない やけどの原因になります。



・グリルプレート、調理プレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、 取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する

やけどの原因になります。



・グリル以外では使用はしない 塗装がはがれたり、破損の原因になります。



・油もの料理や、焼き魚にグリルプレート、調理プレートは使用しない

火災の原因になります。

お願い グリルプレート(付属品)、調理プレート(別売部品)について



調理終了後、グリルプレート、調理プレートが高温の状態で水などに入れて急冷しない グリルプレート、調理プレートの変形の原因になります。



・予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらき、消火する場合があります。

お願い

機器について

・機器を廃棄する場合は、乾電池を取り外し、専門の業者に処理を依頼してください。 ショートや発熱、液漏れ、破裂により、やけどやけがの原因になります。

機器のご使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。 トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- ガス栓を閉めて火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ・機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。 やけどや過熱による変形などの原因になります。

15

必ずお守りください (安全上の注意) 6

・トップブレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機 器を使わないでください。

磁力線により、機器が故障する原因になります。

・トップブレートのごとく、バーナーリングカバーを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。 ・トップブレートの上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。

ガラストップブレートの場合、トップブレートが割れたり、キズの原因になります。 アルミトップブレートの場合、トップブレートがへこんだり、変形、キズの原因になります。

・トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。

もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧) に連絡してください。貼り替える場合は、トップブレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

コンロのご使用について

・弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。

・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。 火を消さずに作業をすると、やけどの原因になります。

・強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっつくことがあります。 鍋を動かすときは注意してください。

・煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。

バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器** 焼損の原因になります。機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります**。

- ・ごとくに取り付けてあるゴム足を無理に外そうとしないでください。
- ・ごとくのゴム足が外れていないか確認してください。

外れている場合は、60ページ(お知らせ)を参照してください。

・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱め にして、よくかき混ぜてください。

強火で急に温めるど、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをする おそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜなが ら加熱する。

(強火で急に加熱しない。)

- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

使用上お守りいただきたいこと

機器について

17

・この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。 この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

コンロのご使用について

・コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。 キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、コンロの火が消える場合があります。

グリルのご使用について

・連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、焼き上かる前に消火する場合があります。

・魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。 グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、消火する場合があります。

・冷凍の食材はしっかりと解凍し、冷蔵の食材は常温でしばらく置いてください。

しっかりと解凍して、常温にしておかないと、時間がかかり、安心・安全機能がはたらくことがあります。 また、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

周囲の防火措置 (機器の設置)

機器の設置、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に 依頼し、安全な位置に正しく設置してください。

周囲の離隔距離

機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。

▲警告


Q Artha


周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する

離隔距離が少ないと、火災の原因になります。

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、 トッププレート上部に貼り付けの防火性能評定品ラベルに基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合





A寸法:《60cm幅タイプ》15cm以上 《75cm幅タイプ》7.5cm以上

- ※()内は、周囲の壁を不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。
- ※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
- ※2 不燃材料がない場合もしくは、金属以外の不燃材料の厚みが3mm未満の場合は、80cm以上。

防熱板(別売部品)について

離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。 防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

▲警告




防熱板は、必ず指定のものを使用する

防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける。

必ずる 防熱板を取り付けないと、火災の原因になります。

- 防熱板は60cm幅タイプは4種類、75cm幅タイプは5種類用意しています。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。



	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)	備考
1	DP0128	590	535	共用
2	LP0130	590	600	60cm幅タイプ用
(2)	LP0131	390	750	75cm幅タイプ用
3	DP0129	550	900	共用
4	LP0117	550	150	75cm幅タイプ用
(5)	DP0101	90	600	60cm幅タイプ用
9	DP0104	50	750	75cm幅タイプ用

WEETS 513 OF THE THIRD WEST COMMENS OF STREET

20

安心・安全機能

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

立消え安全装置 コンロ グリル

火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

※立消え安全装置がはたらいたときは、タイマー表示部に「12⇔ _1または、2または、3または、5」が約10回点減します。



▲注意

必ず守る 当高くなっているため注意する

天ぷら油過熱防止機能がはたら いたときは、鍋や油の温度が相

やけどやけがの原因になります。

◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

コンロ消し忘れ消火機能 コンロ

点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。 ※左右コンロはあぶり高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(23ページ)

グリル消し忘れ消火機能 グリル

用すると自動消火します。

連続使用可能時間は約18分です。点火後、最長で約18分連続使用すると自動消火します。 ダッチオーブンモード使用時は約30分です。点火後、最長で約30分連続使用すると自動消火します。

○天ぷら油の過熱を未然に防止します。

天ぷら油過熱防止機能 コンロ

油の温度が約250℃になると自動で強火と弱火を繰り返し、過熱 による発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続く と自動消火します。約250℃以上になる場合は、約30分を経過す る前に自動消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

- ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。
- ※天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、タイマー表示部に「02

\Leftrightarrow _1または_2または_3』が約10回点滅します。

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します。

焦げつき自動消火機能 (コンロ)

焦げつきの程度は、鍋の材質、火力、調理物によって異なります。

- ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。 ※焦げつき自動消火機能がはたらいたときは、タイマー表示部に『O2⇔ 1または 2または 3』が約10回点滅します。

◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

グリル過熱防止センサー (グリル)

グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、 連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力 を弱めたり、自動消火します。

※グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、タイマー表示部に「O2⇔ 5」が約10回点滅します。

▲注意


● グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、 グリルとびらガラスやグリル受け皿などの 温度が相当高くなっているため注意する

やけどやけがの原因になります。

◎そで口への引火を未然に防ぎます。 (鍋などを置いていないと、安全のため点火しません。)

鍋なし検知機能 (コンロ)(左右コンロのみ)

鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし検知機能がはたらきます。 ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。



「鍋なし検知タイマーについて、

・鍋なし検知タイマーとは、点火後に鍋などを上げた状態が約1分続くと、安全のため、 ブザー音「ピーピー」と火力表示ランプ(左端)が点滅でお知らせし、自動消火します。 ※あぶり高温炒めモードを使用時は、この機能ははたらきません。

必ずするやけどの原因になります。



▶ 火力表示ランプ点滅

で、センサーチェッ

クの開始をお知らせ

鍋なし検知センサーチェックについて

センサーチェックが開始すると

・電源が入っていない状態でも、鍋の有無を常時監視し、火力表示ランプ(左端)が点滅します。

さらに長時間、鍋などを置いたままにすると

・点火操作しても点火しません。5秒毎にブザー音『ピー』でお知らせします。

さらに約5分、鍋などが上げられなければ、ブザー音『ピー(約10秒繰り返し)』でお知らせし、火力表示ランプ(左端)とタイマー表示部[23⇔ 1または 2』が約10回点滅します。



センサーチェックを解除するには

鍋などを一旦上げてください。

・火力表示ランプの点滅または、5秒毎のブザー音『ピー』が止まり、センサーチェックが解除されます。


※鍋を上げた状態にしても、火力表示ランプの点滅または、5秒毎のブザー音『ピー』が継続した場合は、点検が 必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

0 $\overline{}$

乾電池を交換する

乾電池の交換時期が近付くと電源ランプが点滅し、最初の点火操作時は、 ブザー音「ピー」でお知らせします。

乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ 乾電池(単1形:2個)と交換してください。



乾電池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。

グリル操作部を開ける

2 電池ケースふたを開ける

○グリル操作部(左パネル下面)を押し、 グリル操作部を開けてください。




グリル操作部 (左パネル下面)

U)

○雷池ケースふたの左下側に指を引っ掛け、 電池ケースふたを開けてください。


電池ケースふた



※電池ケースふたは、約90°まで開きます。 それ以上は無理に開かないでください。 また、無理な力を加えないでください。 電池ケースふたが、破損する原因になります。

(3) 電池ケースを引き出す

○雷池ケース前面にある上下の凸部をつまみ、 電池ケースを引き出してください。



- ※電池ケースは、乾電池の落下を防止するため、 乾電池が取り出せる位置で止まります。
- ※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出 してください。

強く引き出すと、破損の原因になります。


4 乾電池を交換する

○単1形アルカリ乾雷池(2個)の⊕ ○を確か め、乾電池を交換してください。



乾電池を左右からはさん で、上方向に取り出して ください。






※乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてく ださい。また、新しい乾電池と古い乾電池または、 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。 乾電池の寿命が短くなります。また、発熱や液 漏れの原因になります。

電池ケースを押し込む

電池ケースふたと 6

○カチッと音がするまで、しっかり奥まで 押し込んでください。



※電池ケースを奥まで押し込んでいない状態で、 電池ケースふたを閉めないでください。 電池ケースふたが、破損する原因になります。

○電池ケースふたとグリル操作部を元どおり に閉め、電源ボタンを押して機器の電源が





瓜注意

乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない

乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

乾電池に関するお願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- 乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- 乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合は、使用できません。
- 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月~1 年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数などにより、乾電 池の交換時期は変動します。)
- アルカリ乾電池(単1形:2個)でも、使用状況、乾電池製造メーカーにより交換時期がめやすより短くな る場合があります。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合 やマンガン乾電池を使用した場合は、交換時期が短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年) |を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電源ランブ が点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により寿命 が短くなっている場合があります。
- 電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- 単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは、電池ケースの 端子が接触せず、使用 できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

 $\overline{}$

各種設定の変更(カスタマイズ機能)

以下の機能を設定変更することができます。

- ・電源オートパワーオフ機能時間:初期設定(工場出荷時)は、『3分』に設定されています。
- ・コンロ消し忘れ消火機能時間:初期設定(工場出荷時)は、『120分』に設定されています。
- ・レンジフード連動機能の解除 [aF]または、設定[an]: 初期設定(工場出荷時)は、[an]に設定されています。
- ・Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除「oF」または、設定「on」:初期設定(工場出荷時)は、「on」に 設定されています。

共通設定

■ 電源ボタンを押して電源を入れ、10秒以内にグリルタイマーの「+」キーと「-」キーを3秒以上同時押しする。

※機器を使用していない状態で操作してください。





ペピピッ/ (同時に押す) (3秒以上)

(L)

各機能の変更方法に従い、火力切替キーを押し、変更したい機能の設定モードに切り替える。



火力切替キーを押すたびに次のように切り替わります。



姿焼ランプ:電源オートパワーオフ機能時間の変更

強ランプ : コンロ消し忘れ消火機能時間の変更 切身ランプ: レンジフード連動機能の解除、設定

標準ランプ:Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除、設定

電源オートパワーオフ機能時間の変更方法(共通設定の続き)

- ②火力切替キーで、電源オートパワーオフ機能時間の設定に切り替える。(姿焼ランプが点灯します。)
- ③ グリルタイマーの「+」キー、「一」キーで、設定時間を切り替える。 ※1~5分の間で、1分刻みで設定ができます。

例)「2」にすると、電源オートパワーオフ機能時間は、2分に設定されます。

※設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されている時間に設定されます。



コンロ消し忘れ消火機能時間の変更方法(共通設定の続き)

- ②火力切替キーで、コンロ消し忘れ消火機能時間の設定に切り替える。(強ランプが点灯します。)
- ③ グリルタイマーの「+」キー、「一」キーで、設定時間を切り替える。 ※全てのコンロの消し忘れ消火機能時間が変更になります。
 - ※30~120分の間で、10分刻みで設定ができます。
 - 例)「9」にすると、コンロ消し忘れ消火機能設定時間は、90分に設定されます。
 - ※コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、連続使用可能時間も変更されますので注意してください。ただし、タイマーモード使用時は、タイマー設定時間を優先します。

例)コンロ消し忘れ消火機能時間90分の場合

連続使用可能時間:90分、あぶり高温炒めモード使用時60分、タイマー設定可能時間:1~99分となります。

ダイマー設定可能時間・1~99分となります。											
コンロ消し忘	れ消火機能設定時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
連続使用	通常時	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
可能時間	あぶり高温炒め時	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分
タイマー					1~9	99分				·i	

※設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音[ビー]でお知らせし、表示されている時間に設定されます。

レンジフード連動機能の解除「oF」または、設定「on」方法(共通設定の続き)

- 2 火力切替キーで、レンジフード連動機能の設定に切り替える。(切身ランプが点灯します。)
- **③** グリルタイマーの「+」キー、「−」キーで、解除または、設定を切り替える。

例) [65]にすると、レンジフード連動機能は、解除されます。

※設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無 操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されて いる時間に設定されます。



グリル

押す ペピッ//

選択

初期設定

Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除「oF」または、設定「on」方法(共通設定の続き)

- ②火力切替キーで、Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の設定に切り替える。 (標準ランブが点灯します。)
- ③ グリルタイマーの「+」キー、「−」キーで、解除または、設定を切り替える。
 - 例) [LoF] にすると、Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能は、 解除されます。
 - ※設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音『ピー』でお知らせし、表示されている時間に設定されます。



・初期設定(工場出荷時)に戻す機能です。

○電源ボタンを押して電源を入れ、10秒以内に 右コンロタイマーの「+」キーと「一」キーを、 3秒以上同時押しする。

リセット機能



23

レンジフード連動機能

・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線が機器を操作する人に反射し、 レンジフード側で受信してレンジフードを自動的に運転および停止させるものです。 ※対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。

ごとく中央に鍋などを置く 赤外線発信部 0.0.0 02

自動運転の場合

点火する

消火する

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態に してください。



- ※ "標準" または "中" の風量で動作します。 詳細はレンジフードの取扱説明書を参照して ください。なお、すでに他のコンロやグリル を使用している場合は、使用時の風量を維持
- ※必ず点火操作後にレンジフードが運転してい ることを確認してください。
- ※「風量 |と「照明 |の操作は、レンジフード側の 操作部で行ってください。

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



- ※必ず火が消えたことを確認してください。 ※レンジフードは、消火操作から約3分後に自動停止 または常時換気となります。(レンジフードのタイ プにより、常時換気のない場合があります。詳細 はレンジフードの取扱説明書を参照してください。)
- ※消火操作を行っても他のコンロやグリルを使用し ている場合、レンジフードは停止しません。
- ※コンロ使用時に自動消火(立消え安全装置作動、コ ン口消し忘れ消火機能作動など)した場合、レンジ フードは停止しません。

点火/消火ボタンを「消火の状態」にするか、レン ジフード側の操作部で停止してください。 機器が電源オートパワーオフした場合は、レンジ フードが自動的に停止する場合があります。

ご注意していただきたいこと

- 下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意してください。
- ※赤外線発信部に近すぎる位置や離れて立っている。 ※前かがみで操作し、頭や手で赤外線がさえぎられている。 ※機器の横に立って操作している。
- ※テレビ、エアコンなどのリモコンを同時に操作している。 ※機器の赤外線発信部やレンジフード側の赤外線受信部 が汚れて、通信に弊害が生じている。
- ※赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服 など)を着て操作している。
- ※レンジフード側の赤外線受信部に太陽光が当たったり、 受信部と照明が近すぎる。
- 連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。



レンジフード連動機能についてのお願い

コンロまたはグリルの点火/消火はカウンターから約20~40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。 レンジフードに関する取り扱い注意および使いかたは、レンジフードの取扱説明書をよくお読みください。

レンジフード連動機能を解除または、設定する場合

「各種設定の変更(カスタマイズ機能)」(23ページ)を参照してください。

手動運転の場合(レンジフード連動をしないとき)

運転を開始する

○レンジフード側の運転ボタンを押し、風 量を設定してください。

2 運転を停止する

○レンジフード側の停止用ボタンを押し、 運転を停止してください。

照明の点灯、消灯のしかた



○レンジフード側の照明ボタンを押し、照 明の点灯、消灯を行ってください。

コンロを使う準備

モードに応じた鍋の選びかた

				便	利 機 能	it
鍋などの種類	煮な	ものど	担ばも のたじ	温度キープ モード 『デ33 *6 (^{油の量:500~} 1000mL)	モード (水の量:500~)	炊飯 モード 『子37』 (ではん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋		0	0	0	○ *4	深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)		0	0	0	O #4	○ *5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)		O *1	×	×	O #4	○ *1 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋		O #2	0	×	○ **4	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライバン		0	0	O **3	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器		O #2	×	×	×	×
やかん		_	_	_	O **4	_

- ○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:焦げつきがきつくなります。
- ※2:途中消火したり、焦げつく場合があります。
 - 左右コンロはあぶり高温炒めモード(41ページ)にすると途中消火せず使用できます。 ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。
- ※3:中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。
- ※4:必ずふたをしてください。
- ※5:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※6:揚げものの場合の油の量を示します。

中華鍋を使うときのお願い

- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。


1 ガス栓を全開にする




2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

鍋などをごとくに置いていないと点火しません。(左右コンロのみ)

- ・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。
- 3 電源ボタンを押す
 - ・ 『ピッ』と音がするまで押す。(約0.3秒)







ロック機能について

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、操作をロックすることができます。

- ・電源が入っている状態で使用していないときに、ロック機能ボタンを3秒以上押すことでロックの設定/解除ができます。
- ※ロック状態で電源を切っても(電源 オートパワーオフしても)、ロック は解除されません。






27

Ø

 \circ $\overline{}$

コンロの使いかた (基本操作)

『コンロを使う準備』(27ページ) をよく読み、準備をする



調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程 度予熱する。

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心・安全機能がはたらき、弱火になっ たり消火する場合があります。

きんぴらごぼう、インスタント焼きそばなどは、あぶり高温炒めモードで調理する。(41ページ) ※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは温度キープモードで調理する。(33ページ) ※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火す ることがあります。



してください。

押す

左右コンロ

ます。

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態に

点火時の火力表示

※左右コンロは安全のため、火力4で点火し

点灯

00000

点火の状態

後コンロ

2 火力調節する ○点火/消火ボタンを左右にゆっくりと回して



※点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で 使用中であることをお知らせします。

○コンロ微調節ボタンを押し、火力調節すると、 火力をさらにこまかく調節できます。



中間火力状態のときは、 2カ所のランプが点灯


します。

コンロー 通常 | 微調節 左、右 5段階 37段階 後 3段階 19段階

- ※すべてのコンロが火力微調節状態になります。
- ※再度、コンロ微調節ボタンを押すと、ブザー音『ピー』 でお知らせし、ランプが消灯して、火力微調節状態は 取り消されます。
- ※設定を解除しても消火しません。

3 消火する

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意していただきたいこと

鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動 かさないでください。

◎コンロ使用時は、その場を離れない

(1分程度予熱する)

トッププレートに**キズがつくおそれがあり** ます。

お願い

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみ のある料理を煮たり温めたりするときは、火 力を弱めにして、よくかき混ぜてください。 強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやル 一などが突沸現象により突然噴き上がり、鍋 がはねあがってやけどをする原因になります。 (とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のとき は注意してください。)

※突沸現象については、17ページを参照し てください。

お知らせ


約120分(高温で自動火力調節している状態 の場合は約30分)連続使用すると、消し忘 れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変 更することができます。(23ページ)


29

◎コンロ使用時は、その場を離れない

タイマーモード(左右コンロ)

「コンロを使う準備」(27ページ) をよく読み、準備をする





31


 $\overline{}$


温度キープモード(左右コンロ)

「コンロを使う進備」(27ページ) をよく読み、準備をする

適した鍋 適した油の量 **直径:**18~24cm 500~1000ml 材質:鉄、アルミ 種類:天ぷら鍋 中華鍋 (底が平らなもの)

ごとく中央に鍋などを置く





ご注意していただきたいこと

- 油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより、設 定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
- 油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。 焼きものの焦げの程度は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- ※使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間「℃」表示の点滅が続きます。 複数の揚げものをするときは、温度設定の低いものから調理してください。
- ※一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくで きなくなります。
- ※設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

焼きものにも便利

ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、温度キープモードの温度調節を使え ば簡単です。ほどよい焦げ色に焼き上げます。

揚げもののコツ

次のような下ごしらえをすると、油の飛び散りをおさえることができます。

- ・イカ 皮をむき、両面に切り目を入れる。
- ・ししとう(中が空洞の野菜など)・ドーナッ 切り目を入れる。
 - 生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。


消火する

○コンロ使用時は、その場を離れない

- うずら(ゆで卵など) 尾は先を切る。 串などで刺す。
- ・魚介類や野菜など

温度を設定する

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態に してください。





○点火/消火ボタンを左右にゆっくりと 回してください。




※火力は鍋の径に応じて、炎があふれない程 度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますと、機能

が正しくはたらきません。

○着火後すぐに温度キーを押してください。 (点火する前にも設定できます。)





○温度を設定します。



10℃刻みで140℃~200℃に設定できます。 ※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を 下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、 その間「℃」表示の点滅が続きます。

○取り消すときは、再度、温度キーを押してください。



(3) 調理する

・エビ

○設定温度になると、「℃」表示が点滅から点灯に 変わり、ブザー音『ピピピッ』でお知らせします。 調理を始めてください。




・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。

設定温度のめやす



○点火/消火ボタンを押し、消火の状態 にしてください。





※必ず火が消えたことを確認してください。

33

湯わかしモード(左右コンロ)


ごとく中央に

適した鍋 適した水の量 500~2000mL 底の平らな鍋 ※ふきこぼれを防ぐため

に、やかんや鍋の大き さに応じた水量(最大容 量の6~7割)にしてく ださい。

やかんなどを ふたをして置く

0.0.0 ~ 04



ご注意していただきたいこと

- 火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
- 火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
- お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、 ふっとうする前に消火する場合があります。
- やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。 ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

消灯

湯わかしするときのお願い

- やかんや鍋にふたをする。
- やかんや鍋のふたの開閉はしない。
- やかんや鍋を動かさない。
- 水をかき混ぜない。
- 途中で水を入れたり具を入れない。
- 途中で火力を変えない。

点火し、 火力調節する

『コンロを使う準備』(27ページ)

をよく読み、準備をする



○点火/消火ボタンを押し、点火の状態に | してください。





○点火/消火ボタンを左右にゆっくりと 回してください。



※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふ れない程度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますと、ふっ とうする前に保温になったり、消火したり、

機能が正しくはたらきません。

○着火後すぐに湯わかしキーを押してください。 (点火する前にも設定できます。)



・「+」キーか「一」キーを押すか、約5秒たつと、タイマ 一表示が点灯に変わります。

○保温時間を設定します。



1分刻みで0(保温なし)~99分(最長)に設定できます。 ※0分に設定した場合、分表示は、消灯します。 ※タイマー設定のしかたは、31ページを参照してください。

○取り消すときは、再度、湯わかしキーを押して ください。



3 自動で火が消える





します。





変更は可能です。





※約10秒後に消灯します。 が が が が

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態 にしてください。

4 消火の状態に戻す

◎コンロ使用時は、その場を離れない



35

ထ

炊飯モード (後コンロ) 下準備

1 お米を正確にはかる

・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊き込みごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合

例) 180mLの計量カップ



2 お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- 一度目のとぎ水はすぐに流す。
- ※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
- ·「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。
- ※といだあとのお米は、よく水を切ってください。
- ※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

3 お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。
- ※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。
- ※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

ごはん

210.70	
お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

おかゆ

35.5 17	
お米の量	水の量
0.5合 (75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間


- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。
- ※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。
- ※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。
- 砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1~2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- よく混ぜて気泡をとばす。
- ※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
- ※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。



炊飯モードに適した鍋

- ・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。
- ※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。



- ※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。
- このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯専用鍋を別売しています。

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの 販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所 一覧)にお問い合わせください。

310		
	炊飯モードに適した鍋	炊飯モード (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
)	炊飯専用鍋(別売)	0
	アルミ製の鍋、文化鍋	深めのもの
	ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋 (厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○ ※1 深めのもの
	ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○ ※2 深めのもの
	ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の多層鍋	×
	土鍋、圧力鍋、 耐熱ガラス容器	×


- ○:適しています。
- ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※2:焦げつきがきつくなります。

37

Ų)

炊飯モード (後コンロ)

「コンロを使う準備」(27ページ) 「炊飯モード 1749備」(37ページ) をよく読み、準備をする



ご注意していただきたいこと

- ・エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因に なります。風が当たらないように風向を調節してください。
- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- 炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。 うまく炊けない場合があります。
- ・ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。

◎コンロ使用時は、その場を離れない


おかゆについて

おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。

※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。
※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中に調味料や具を入れると、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分:300g)の例)

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ、強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。



39

Ń


 $\overline{}$

あぶり高温炒めモード (左右コンロ)

- ・直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などは、 あぶり高温炒めモードをお使いください。
- ※海苔やスルメなどの直火調理(あぶりもの)をする場合は、電源を入れ、点火前にあぶり高温炒めを設定 して、あぶってください。

「コンロを使う準備」(27ページ) をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンなどを置く



あぶり高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。あぶり高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防 止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 ※あぶり高温炒めモードを使用すると、天ぶら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能、鍋なし検知機能は 作動しません。

▲警告

あぶり高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない 天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。

▲注意

直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。 必ずする 温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。 また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。

点火し、

してください。

.00000

押す

回してください。

41

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態に

○点火/消火ボタンを左右にゆっくりと

点灯

.00080...

点火の状態

Ų)

U)

あぶり高温炒めを 設定する

○あぶり高温炒めキーを3秒以上押してください。 (点火する前にも設定できます。) ※押している間は点滅します。



・あぶり高温炒めモードでは、タイマーモードを同時に 使用できます。 「タイマーモード」(31ページ)を参照してください。


○取り消すときは、再度、あぶり高温炒めキー を押してください。



※設定を解除しても消火しません。

3 消火する

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。


お知らせ

約60分(高温で自動火力調節している状態 の場合は約30分)連続使用すると、消し忘 れ消火機能がはたらき自動消火します。

○コンロ使用時は、その場を離れない

※使用中にあぶり高温炒めモードを解除して、 さらに使用する場合は、はじめに点火して から約120分(高温で自動火力調節してい る状態の場合は約30分)経過すると、消し 忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、 変更することができます。(23ページ)


グリルを使う準備



- 調理物を入れて、 グリルとびらを閉める
- 電源ボタンを押す 『ピッ』と音がするまで押す。(約0.3秒)

A注意

グリルとびらを開けた状態で グリルを点火しない 炎や熱で、**やけどのおそれ** があります。



お知らせ

ĊŻ

電源を入れたり、点火操作をすると、操作部の点滅によるサイン機能を搭載しています。

Welcomeサイン機能

電源を入れると、操作できる操作部の設定キーの一部が点滅して、お知らせします。



NEXTサイン機能

次に操作するキーを点滅でお知らせして、次の操作を案内するナビゲーション機能です。







※Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能を解除、または設定する場合は、「各種設定の変更(カスタマイズ機能)」(23 ページ)を参照してください。

グリルの開けかた

グリルスライドレールは取り外せません

- グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで
- ※グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、 グリルとびら、サイドカバーの取り外しかたは、 61ページを参照してください。



・グリル焼網とグリル受け皿は、キズつけないように気をつけてください。キズがつくと、表面に施された フッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け皿)がはがれる原因になります。

はじめてグリルを使うとき

- 梱包部材が入っていないか確認してください。
- グリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、サイド カバーとグリル焼網を取り出し、グリルとびらを閉め、強火(ト 火:「強」、下火:「強」)で約8分空焼きしてください。煙やにお いが出る場合がありますが、異常ではありません。

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自 動消火する場合があります。

消火した場合(タイマー表示部「02⇔ 5 |点滅表示)は、しばら く(約3分)待ってから再度点火してください。

▲注意

サイドカバーとグリル焼網の 取り付けをするときは、グリ ルが冷えてから行う

やけどのおそれがあります。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- 冷凍の魚はしっかりと解凍する。
- ・冷蔵の魚は常温でしばらくおく。
- ※しっかりと解凍して、常温にしておかないと、調 理時間がかかり、生焼けになったり、安心・安全 機能がはたらく場合があります。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。 みそ漬けや、かす漬けの魚は、

材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。

塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。

身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多め

自身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。

川魚や、いか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふる。

みそやかすをよくふき取る。

塩焼きの下ごしらえ

魚以外の下ごしらえ

- なすや、ししとうなどの野菜は、 表面に切り目を入れる。
- 鶏肉など、脂の多い食材は、フォ 一クなどで皮に穴を開け、皮を上 にして焼く。
- ※切り目や穴を開けずに焼いた場合、 食材に火がついて、庫内で発火す るおそれがあります。



姿焼きなどの場合

- ・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩 をつけたり、アルミはくで包む。
- 切り目を入れる。
- ※切り目を入れると、火の通り
- がよくなり、皮が破れること による脂の飛び散りも少なく することができます。



切り目

魚を焼くときは

に塩をして、おき時間は長めにする。

姿焼きの場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾 の焦げは少なくなります。

姿焼き1尾の場合 姿焼き3尾以上の場合







手前個

切身の場合

ししゃもなどの小さな魚の場合

皮側を上向きにし、身 ・屋が焦げやすいので、グリル の厚い部分が奥になる 焼網の手前側に置いてください。



身の厚い部分が奥

ように置いてください。

魚を取るときのコツ

はしをグリル焼網と 平行に入れると、グ リル焼網に付着した 魚がはがしやすくな ります。



お知らせ

- グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿 は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などに より、魚や脂汚れがとれにくくなったり、コー ティングがはがれる場合があります。交換部品(有 料)として準備しております。
- お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別 紙事業所一覧)にお問い合わせください。

▲警告



グリル排気口の上に、ふきんやタオルなど をのせたり、ふさがない

グリル排気口の周りには、ものを置かない 火災や不完全燃焼の原因になります。

▲注意




調理物を取るときなどは、必ず消火し、グ リル部周辺に触れない

とくにグリルとびらなどが熱くなっており、 やけどの原因になります。

グリルの使いかた (マニュアルグリル)

『グリルを使う進備 | (43ページ) をよく読み、準備をする



形くずれを防止するコツ

2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。 その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定 してください。(詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。)



◎グリル使用時は、その場を離れない

▲警告



鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、 上下の火力を「弱」にして焼くようにする グリル受け皿にたまった脂に引火し、火 災のおそれがあります。

A注意 焼きすぎに注意する



魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまっ た脂に引火した場合は、すぐに点火/消 火キーを押して消火してください。

ご注意していただきたいこと

- 連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合(タイマー表示部「02⇔ 5 |点滅表示)は、しばらく(約
- 3分)待ってから再度点火してください。 脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

・干物や、脂分の多い魚(にしん、塩さばなど)

発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。

- ・小魚の干物(めざし、うるめなど)
- 焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

2 火力切替をする 点火する ○点火/消火キーを押し、点火してください。 ○火力切替キーを押し、火力切替をして

点灯 分 ○ダッチオーブン グリル燃焼ランプ 選択 点を

○着火すると、グリルタイマーがスタートします。 ※グリル庫内の温度に応じて、6~9分を自動的に設 定します。(設定は変更できます。) ※グリルタイマーは安全のため、解除できません。

押す

ください。



○押すたびに、次のように切り替わります。



○「+」キー、「-」キーを押し、タイマーを 設定してください。

3 タイマーを設定する



1分刻みで1~18分(最長)に設定できます。 ※調理中でも、タイマーの変更は可能です。 ※連続使用可能時間は18分です。

タイマーが終了すると、 自動で火が消える

終了30秒前 終了 自動消火

\\ピピピッ//

※約10秒後に消灯します。

グリル燃焼ランプ



 \Box

消灯

選択

 ω N 4

 $\overline{}$


45

ή

グリルの使いかた (オートグリルモード①)

・オートメニューは魚専用です。 オートメニューで調理できる魚の例は、49ページを参照してください。

「グリルを使う準備』(43ページ) 「グリルの使いかた(オートグリルモード②)」(49ページ) をよく読み、準備をする



▲注意

0

・魚などの焼けかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(45ページ)で焼く その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。

焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

みりん干しやみりんづけなど焦げやすいもの、めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いものは、オートグリルモードを使用しない


焼けすぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

使いかたのお願い

- 機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。※魚以外は、マニュアルグリルで焼く。
- ※予熱しない。

3 点火する

- ※オートグリル使用中は、グリルとびらを開けない。
- ※種類や大きさの異なる魚を同時に焼かない。
- ・連続して調理するときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受けつけない場合があります。 オートメニューキーを押すとブザー音『ピピー』と、タイマー表示部『H』(点滅)でお知らせします。 しばらく(約3分)待ってから使用してください。
- ※すぐに使用したい場合は、マニュアルグリル(45ページ)で様子を見ながら焼いてください。
- 調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。 余熱で焦げることがあります。



Ċ

47

2 焼き加減を 設定する



○押すたびに、次のように切り替わります。



NEXTサイン 次に操作するキーを点滅でお知らせ **焼き** 加減 ○焼き加減キーを押し、焼き加減を設定 してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。





○点火/消火キーを押し、点火してください。



- ・機器が調理時間を予測し、残り時間を表示するまで、 グリルタイマー表示のドットが点滅します。 (残り時間は、調理物によって表示するタイミング が異なります。)
- ・設定後は、自動的に火力を切り替えます。
- ※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更と、 火力切替はできません。

4 タイマーが終了すると、 自動で火が消える

◎グリル使用時は、その場を離れない



\ピピピッ//

/L-/

※約10秒後に消灯します。

グリル燃焼ランプ



0

50

グリルの使いかた (ォートグリルモード②)

魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。 「角の種類と焼き加減のめやす」

黒の俚類	と焼き加減のめやす」				
オートメニュー	焼き加減 弱	焼き加減 標 準	焼き加減 強	魚の置きかた	ポイント
姿焼	※さんま 1∼5尾(1尾 180g以下)	※さんま 1~5尾(1尾 180g以上)※あじ 1~5尾(1尾 200g以下)鯛 1尾(1尾 250g以下)	※あじ 1~5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)	●	尾やヒレをきれいに焼く ・多めに塩をつける ・アルミはくで包む 火通りをよくする ・皮面に切り目を入れる みそ漬け、照り焼きをきれいに焼く ・表面のみそやタレを十分にふき取り、
切身	ぶり照り焼き 1~6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~6切(1切 80g程度) 鮭切身 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~2切(1切 150g程度) 太刀魚 1~6切(1切 80g程度)	皮面を上向きに 身の厚い部分を奥に置く 小さい切身は、身の薄い部分を 外側にして左右どちらかに置く	焼き加減を弱めで調理する ご注意していただきたいこと ・干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています。 ・脂のりがよい場合は焦げやすくなります。
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1〜2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1~4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1~2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1~2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1〜2枚(1枚 180g以上)	東前側 東前側	厚みのある魚の場合のお願い ・厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cmを超えるもの)は中まで火が通りにくいので、マニュアルグリル(45ページ)で様子を見ながら焼いてください。

※さんま、あじを5尾焼くと、中央の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。 $1{\sim}4$ 尾で焼くことをおすすめします。

グリルプレートの使いかた


- ・グリルプレートでできる料理については、付属のグリルプレートクッキングブックを参照してください。
- ・グリルの使用方法については、『マニュアルグリル』(45ページ)をよく読んでください。

グリルプレートに関するお願い

- ・水洗い後、よく乾燥させてください。よく乾燥していないグリルプレートを入れて点火するとセンサーが作動して 消火する場合があります。
- ・アルミはくを敷いて使用するときは、グリルプレートに密着させ、はみ出さないようにしてください。
- ・汚れ落ちをよくするために、グリルプレートを洗って乾かし、サラダ油を薄く塗ってから使用してください。
- ・冷凍や冷蔵の食材を調理する場合は、火の通りをよくするために、あらかじめ2分程度予熱をしてください。

取り付けかた


- ・グリルプレートを取り付けるときは、グリルプレート脚部をグリル焼網の最端部の間に合わせて置いてください。置きかたを間違えると焼き加減に影響を及ぼすおそれがあります。
- ※この時、グリルプレートがグリル焼網から前後左右に、はみ出さないように注意してください。



取り外しかた

Ċ

- ・ホルダーの凸部をグリルブレートの外側に向け、グリルブレート穴部にグリルブレートの凸部まで差し 込んでから、倒してしっかりと持ってください。
- ※ホルダー凸部を内側にしたり、不安定な状態で持ち上げると調理物やグリルブレートの落下による、やけどやけが、 思わぬ事故の原因になります。



ダッチオーブンモード ダッチォーブンのセット方法

ダッチオーブンは必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

- ※この機器には、ダッチオーブンが付属されていません。 専用のダッチオーブンセットを別売しています。 別売のダッチオーブンセットのお求めは、お買い上げの 販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお
- 問い合わせください。 また、別売のダッチオーブンセットには、ダッチオーブ ンでできる料理が載ったダッチオーブンブックが付属さ れています。

ダッチオーブンに関するお願い

- ・ダッチオーブンを使用する場合は、必ずダッチオー ブン支持枠を使用してください。
- ※ダッチオーブンを直接グリル受け皿にのせると、グリル受け皿にキズがつきグリル受け皿のコーティング(クリアコート)がはがれる原因となります。
 ・ダッチオーブンはホーロー加工されているので、シーズニング(油をなじませること)はしないでください。

調理物をセットする

- ・ダッチオーブン網を足が下向きになるよう、ダッチオーブン本体にセットする。
- ※料理の種類によって、セットしない場合もあります。
- ・調理物をダッチオーブン網の上にのせる。
- ・ダッチオーブンふたをダッチオーブンにセットする。



2 ダッチオーブン本体をセットする

- ・ダッチオーブン支持枠前足を、グリル受け皿の取付 穴に差し込む。
- ※ダッチオーブン支持枠前足の右側は長くなっています。
- ・ダッチオーブン本体の凸部4カ所を、ダッチオーブン 支持枠にのせる。


▲注意

ダッチオーブン本体の凸部前面を右図のようにダッチ オーブンガイドにセットする

正しくセットしないと、ダッチオーブン本体が傾いたり、 ダッチオーブン本体を取り出す際にダッチオーブン支 持枠が外れず、持ち上がる場合があります。

また、ダッチオーブン支持枠が途中で外れた場合、落下し、やけどやけがのおそれがあります。また、床を キズつけたりするおそれがあります。

※ダッチオーブンふたのつまみ部が、下図のように まっすぐになるようにセットしてください。



※イラストはわかりやすくするために、グリルとびらを外したイラストになっています。



ダッチオーブン

オーブン支持枠前足

凸部前面がダッチオーブンガイドに正しくセットされいることを確認してください。


 $\overline{}$

ダッチオーブンモード

・ダッチオーブンモードは、必ず専用のダッチオーブンをお使いください。(52ページ)

『グリルを使う準備』(43ページ)

『ダッチオーブンモード(セット方法)』(52ページ) をよく読み、準備をする



焼き足したい場合は

消火後、グリル庫内の温度が高い場合は、選択キーを押しても受け付けないので、マニュアルグリル(45 ページ)上火:強、下火:強で調理してください。

ダッチオーブンに関するお願い

- 予熱せずに使用してください。
- ダッチオーブン使用中は、グリルとびらを開けないでください。
- グリル使用後やグリル庫内の温度が高い場合は、ダッチオーブンモードを受け付けません。
- 選択キーを押すとブザー音「ピピー」と、タイマー表示部「H」(点滅)でお知らせします。しばらく(約3分) 待ってから使用してください。
- ・ダッチオーブンが重いため、グリルとびらが閉まりにくい場合がありますので、きっちりと奥まで閉めて 使用してください。

瓜注意



ダッチオーブンモードは必ず専用のダッチオーブンを使用し、グリル焼網を使用した調理はしない 発火の原因となります。



ダッチオーブンでオーブンペーパーを使用する場合は、ダッチオーブンから、はみ出さないよう に使用する

必ず守る オーブンペーパーが燃えて、火災の原因になります。

ダッチオーブン に設定する

点火する


○選択キーを約0.3秒以上押してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。



○点火/消火キーを押して、点火してください。



○着火すると、グリルタイマーがスタートします。

❸ タイマーを設定する

自動で火が消える ○[+]キー、[-]キーを押して、タイマーを




1分刻みで1~30分(最長)に設定できます。 ※調理中でも、タイマーの変更は可能です。 ※連続使用可能時間は30分です。



タイマーが終了すると、

◎グリル使用時は、その場を離れない



53


Ń


54

 \circ

クリーンモード

・セルフクリーニング加工を施したグリル庫内を約8分、ガスの高温加熱でグリル庫内の気になる においを低減します。





グリルクリーンモード機能とは

・グリル庫内のにおいが気になるときや、グリル部のお手入れをされる際に、クリーンモードをご使用ください。 ※においは低減しますが、汚れは除去できません。また、汚れの程度により、においの低減効果が変わります。 ※グリル庫内の汚れなどにより、煙が出ることがありますが、異常ではありません。

▲注意



サイドカバーとグリル焼網の取り付け、取り外しをするときは、グリルが冷えてから行う やけどのおそれがあります。



クリーンモードを使用して、調理をしない 発火の原因となります。

グリルが冷えてから 部品を取り外す


2 クリーンモードに 設定する

○サイドカバーとグリル焼網を取り 外してください。


Ń

55

※取り外さなかった場合、サイドカバー の汚れが焼きついたり、グリル焼網の フッ素コートを傷める原因になります。 ※サイドカバーとグリル焼網は取り外し た際に、お手入れされることをおすす めします。(65ページ) ○選択キーを2回押してください。(1回目は、約0.3秒以上押してください。)




○押すたびに、次のように切り替わります。





③ 点火する


○点火/消火キーを押し、点火してください。



・約8分グリルを燃焼させます。 ※自動機能のため、グリルタイマー時間、火力の 変更はできません。

4 自動で火が消える

◎グリル使用時は、その場を離れない



5 グリルが冷えてから 部品を取り付ける

・やけどのおそれがあるため、グリルが十分冷えてから、取り外したグリル焼網とサイドカバーを取り付けてください。(61ページ)

 $\overline{}$

お手入れ (その前に)

▲注意



- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
- やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・機器の電源を「切」にする
- 誤って点火/消火ボタン、点火/消火キーを押すと、やけどの原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する 火災の原因になります。

お手入れ道具、洗剤について

(別売部品については、お買い上げの販売店または、 もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。)



お手入れするときのお願い


- ※ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。 とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ※パーナーキャップ、ごとく、パーナーリングカバー、グリル排気口カバー、グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

ステンレス製の部品について

- ・品名コードの末尾がXOSSのごとくおよびバーナーキャップカバーの材質として、ステンレスを採用しています。 ・ステンレスは、その美しさに加えて錆や腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変 色し、色調が変化する特性も持っています。
- ・コンロをで使用になると、でとく、パーナーキャップカバーとも変色しますが、これは異常ではありません。 ・この変色は専用のステンレス用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。 (ただし、高温となるごとくの先端部分などは変色が残ります。また、コンロをで使用になると再度変色します。)

57 58 C

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (コンロ部)



◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を『切』にする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

バーナーキャップ、バーナーリングカバー、ごとく

バーナーキャップ




・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがない ように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。) ※左右コンロ用のバーナーキャップには、『H』マークを表示しています。 詳しくは『各部のなまえ』(3~4ページ)を参照してください。

バーナーリングカバー



・▽マークを手前にし、欠き部(前後2カ所)を バーナーリングの凹部(前後2カ所)に合わせて、 浮きがないように取り付けてください。



- ・ごとく内側の凸部(前後2カ所)を、バーナーリ ングカバーの欠き部(前後2カ所)に入れて、浮 きがないように取り付けてください。
- ※アルミトッププレート仕様には、ごとくにゴム 足が付いています。

▲注意



バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- 点火しない場合があります。
- · 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや 変形の原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。 機器寿命が短くなるおそれがあります。





の浮き

の裏返し

ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変 形の原因になります。

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。









バーナーリングカバーの浮き バーナーリングカバーの裏返し


お知らせ

- バーナーキャップ・バーナーリングカバー・ごとくは消耗部品です。 バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部が グラグラしていたり、ゴム足が外れていると、ごとくのガタツキが発生し、トッププレートにキズがついた り、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。交換部品(有料)として準備しております。
- お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

59

ω

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (グリル部)



グリル部の取り外しかた

グリルスライドレールは取り外せません

※グリル使用直後はグリルとびら やグリルとびらガラス、グリル 受け皿、グリル焼網支持台、グ リル焼網、グリルスライドレー ルが熱くなっていますので注意 してください。




グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿

- ①グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
- ②グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿の順に一つずつ、手前側を浮かせながら取り外す。 ※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。

グリルとびら


- グリルスライドレールとグリルとびらを固定して いる止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えな がら、手前に引く。
- ※グリル焼網支持台をセットした状態では、グリル とびらは正しく取り外すことができません。
- ※無理な取り外しにより、強い力を加えると、溝部(2 カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形や損傷の原 因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、 外れやすくなりますので、注意してください。
- ※グリルスライドレールは取り外せません。



サイドカバー

①指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカ バー側面を押さえ、まっすぐ手前に引き出す。 ②サイドカバーを手前のフックから取り外す。 ※サイドカバーは、(左)(右)があります。

※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイド カバー(右)も同様に取り外してください。





サイドカバーが取り外しにくいとき

・引き出す際、サイドカバーが奥のフ ックから外れると、グリル内側に傾き、 引き出しにくくなる場合があります。 傾いたときは無理に引き出さず、サ イドカバー側面を手で押さえ、サイ ドカバーをまっすぐの状態にして引 き出してください。



○お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を「切」にする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ○部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する


グリル部の取り付けかた

サイドカバー

①手前のフックに穴部を引っかける。


示しています。

- ②指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカ バー側面を押さえ、まっすぐ奥に押しながら、 奥のフックに切り欠き部を差し込む。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、 注意してください。 指かけ部に"**てまえ左**"または"**てまえ右**"と表
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイド カバー(右)も同様に取り付けてください。




グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2カ所)に、グリルスライ ドレールの凸部(2カ所)を差し込む。
- ②とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網支持台を取り付けた状態では、グ リルとびらは正しく取り付けできません。
- ※無理な取り付けにより、強い力を加えると、 溝部(2カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形 や損傷の原因となって、グリルとびらの閉ま りが悪くなったり、外れやすくなりますので、 注意してください。




· グリルスライドレールの凸部(左右)に "手前"表示 グリル受け皿の角穴が入るように置く。

※ "手前" と表示している方をグリルとび ら側にしてください。



・グリル焼網支持台の凸部(後方 2カ所)をグリル受け皿の角穴(後 方2カ所)に差し込む。

- ※グリル焼網支持台は、"おく"と 表示している方を機器側にして ください。
- グリル焼網の奥側から、グリル 焼網支持台に取り付ける。



グリルとびらが閉まりにくい場合やこすれる音がした場合は、サイドカバー、グリルとびら、グリル受け皿、グ リル焼網支持台、グリル焼網が正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、変形や破損の原因になり ますので、再度きっちりと取り付けてください。

61

ώ

お手入れ(コンロ部)

ガラストッププレート仕様の場合

水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らな いように乾いた布でふき取ってください


または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふ

き取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。 ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを放置 されますと、バーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、 トッププレートの変色の原因になります。

ガラス部の汚れが取れにくい場合

カラス部の汚れが取れにくい場合

・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップに
クリームクレンザー(表面印刷がうすくなるため、常用は クリームクレンザー(表面印刷がうすくなるため、常用は しないでください)をつけてこすり、ふき取ってください。



アルミトッププレート仕様の場合

台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取 ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

※表面についた煮こぼれなどの 汚れをそのままにしておくと、 こびりついて取れにくくなり. シミが残ることがあります。 使用のたびにこまめにふき取 ってください。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁 は、すぐにふき取ってください。 焼きついて掃除が困難になります。

(1)

機器表面・操作部・赤外線発信部(電源ランプ・グリル燃焼ランプ部)

お知らせ

トッププレートには、安全に関するラベ

ルが貼り付けてあります。もし、はがれ

たり、読めなくなった場合は、お買い上

げの販売店または、もよりの東京ガス(別

~

紙事業所一覧)に連絡してください。

乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らない ように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 ※赤外線発信部に洗剤や水分が残ると、レンジフード連動機能が正しくは たらかない原因になります。

バーナー部

バーナーキャップ

台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らない ように乾いた布でふき取ってください。

※水分が残ったまま取り付けると、<mark>点火不良や不完全燃焼の原因になります</mark>

※ステンレス仕様のパーナーキャップカバー(4ページ)が変色した場合のお手入れは、専用のステンレス用クリーナ ーをやわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ってください。ステンレス用クリーナーが バーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますとバーナーキャップ本体の 腐食や変色、炎口づまりの原因になります。(ごとくも同様にしてください。)

取れにくい汚れのとき

台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

目づまりしたとき

- 凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。 こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

やわらかい 歯ブラシ キャップ

点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー

水を含ませて、かたくしぼった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、 水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。

※温度センサーをお手入れするときは、片手を添えてください。

※洗剤などは使用しないでください。

※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあた えないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が 正しくはたらかないおそれがあります。

温度センサー 上下にスムーズに 動くことを確認

温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがてぼれ、やけどの原因にもなります。

密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

○お手入れは、

・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を『切』にする ・手袋をする

○お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

ごとく、グリル排気口カバー

台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残 らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

※ステンレス仕様のごとく(4ページ)が変色した場合のお手入れは、専用のステ 、シレス用クリーナーを使用してください。(ステンレス用クリーナーでのお手入れのしかたは、60ページ(バーナー部)を参照してください。)

取れにくい汚れのとき

台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が 残らないように乾いた布でふき取ってください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。 水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、水気をふき取ってください。 ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。

※取り出すときは、やけどなどに注意してください。 ※ごとく、グリル排気口力バー以外は、煮洗いしないでください。

アルミトッププレート仕様のごとくについて

ごとくのゴム足に煮汁や調味料が付着しても問題ありませんが、こまめに掃除してください。

ゴム足とごとくのすき間に汚れがたまった場合は、中性洗剤と歯ブラシなどでお手入れしてください。 ゴム足は、ごとくにはめ込んでいるため、無理に引っ張ったり押したりすると、外れたり破れたりするので注意してください。

お手入れ後、ごとくのゴム足が外れていないか確認してく 外れるとごとくのガタツキやトッププレートのキズの原因になります。

バーナーリングカバー

台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が 残らないように乾いた布でふき取ってください。

※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取れにくい汚れのとき

台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

操作部ふたが機器本体から外れた場合

※右コンロ操作部で説明していますが、左グリル操作部の場合も同様にして取り付けてください。



.....

0.0.0

①内ふたが開いている場合は、 操作部ふたと内ふたをパチン と音がするまで閉めてください。

デグリル操作部押し位置

指で押さえてください。


②操作部ふたを閉め、押し位置をめやすに左右2カ所を




②操作部(シート)を本体に 押し込んでください。

右コンロ操作部押し位置











(5)操作部ふたを押し、操作部ふたと操作部(シート) の間に浮きがないことを確認してください。 ※浮きがある場合は、もう一度(4の手順)操作部

ふたを閉め、再度押し位置を押してください。





鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

63

64

《はめ込み位置》

軸部 () () ^T

操作部(本体)


操作部ふた

《はめ込みかた》

 \circ

お手入れ(グリル部)

- ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を「切」にする ・手袋をする ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する



グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿・サイドカバー

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網) やクリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因になったり、脂汚れで**発火することがあります**。
- ※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

グリル庫内(側部、底部)、グリルスライドレール

水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残。上火バーナー らないように乾いた布でふき取ってください。

または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物 下火バーナ でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※グリル庫内天井部の燃焼部(上火バーナー)には触らないでください。炎口 がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。また、側部の燃焼部(下火 バーナー)の奥には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル 過熱防止センサーが取り付けてあるので触らないでください。位置が変わ ったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。 グリルスライドレール



ダッチオーブン(別売部品)のお手入れ ダッチオーブンふた、ダッチオーブン本体

ダッチオーブンが十分冷えてから、お手入れを行ってください。

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで丸洗いし、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布 でふき取ってください。
- ※金属たわしなどは細かなキズが付き、汚れがこびり付きやすくなるので使わないでください。

ダッチオーブン網、ダッチオーブン支持枠

台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らな いように乾いた布でふき取ってください。

取れにくい汚れのとき

・スポンジやナイロンたわしに台所用中性洗剤をつけて洗ったあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らな いように乾いた布でふき取ってください。

よくあるご質問()

とくに多いご質問です とくに多いご質問です						
ご質問	回答	参照 ページ				
・電源が入らない・電源ランプが点滅している	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月~1年程度です。	21				
・火がつかない	鍋なし検知機能がはたらいているためです。	20				
・勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 高温になり過ぎることを防止するために、自動的に火力 を調節したり、自動消火します。 ※弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒 めキーを押すと、高温での調理ができます。	19				
・あぶり高温炒めモードを使用 しているのに、勝手に火が小 さくなったり、火が消えたり する	安心・安全機能がはたらいているためです。 鋼などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 ⇒ また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	41				

	L		0 2 13 13 13 13 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	———J
ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
点火すると他のバーナーも、 スパーク(パチパチ)する		-	1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。 異常ではありません。	_
			乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	21
			バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	15 · 59
点火しない		34	アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	10
で質問の詳細 ① 点火しない			煮こぼれなどによりパーナーの炎口がつまっていたり、 点火プラグ、立消え安全装置、パーナーキャップがぬ れたり、汚れたりしていると、点火しない場合があり ます。お手入れしてください。	63
② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない			ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	28 · 43
④ 点火してもすぐ消える		00	長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	_
			鍋を置いてください。鍋を置かないと点火しません。	20 · 28
			鍋底のへこみが大きな(4mm以上)鍋を使用しますと、 温度センサーが正しく密着しません。	6 · 10

底がへこんでいない鍋を使用してください。

グリルプレート(付属品)、調理プレート(別売部品)のお手入れについては、クッキングブックを参照してください。

よくあるご質問 ②

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ
点火しない(続き)	03	電源が入っているか確認してください。 電源を入れないとすべての操作を受け付けません。	5 · 28 · 43
で質問の詳細		ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	28
① 点火しない ② 点火しにくい	0	グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 異常ではありません。	-
③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	4	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待ってから、再度点火してください。	_
	02 34	煮こぼれなどによりパーナーの炎口がつまっていたり、 点火ブラグ、立消え安全装置、パーナーキャッブがぬ れたり、汚れたりしていると、炎の状態がおかしくな る場合があります。お手入れしてください。	63
炎の状態がおかしい	56	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。	15 · 59
ご質問の詳細 ① 炎が安定しない	00 34 5	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコン 口の炎に当たらないように配慮して使用してください。	12 · 15
② 炎が黄色い、赤い	24 56	アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	10
③ 異常音をたてて		使用中は換気してください。	12
燃える、消える ② 炎が均一でない		加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃え て炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_
⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	0	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分 (ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も 赤くなります。異常ではありません。	_
		火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合 があります。異常ではありません。	_
	5	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリル とびらをはやく開閉すると、消火する場合があります のでゆっくり開閉してください。	17
すぐに消火しない	_	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	_
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる	-	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	_
複数のバーナーを連続で操作すると、操作された順番と動作する順番が異なる	-	機器で動作する順番を設定しています。 異常ではありません。	_
電源が入りにくい (または入らない)	-	お手入れなどで誤って電源ボタンに触れても電源が入らないようにしています。他のボタンより長く(約0.3秒)押してください。	5 · 28 · 43
電源が入っていないのに、 火力表示ランプが点滅する	-	鍋などを置きっぱなしにすると、鍋を長時間置いてい るのか、温度センサーが故障しているのかを判断する ため、自動的にセンサーチェックをします。	20

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ
コンロ、グリル操作部の パネル部が開いた	-	力が加わるとパネル部が左右または下に開く構造になっており、故障ではありません。 パネル部を元の位置に戻し、すき間ができないように、強く押し込んでください。	-
部品が変色する	00	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合 があります。	57
ご質問の詳細・ 表面が変色する② ごとくが変色する③ バーナーキャップが変色する	© 3	ップカバーには、ステンレス用クリーナーを使用し てください。	-
④ トッププレートに跡が付く	4	トッププレートのごとく、バーナーリングカバーを取り付けている場所に、跡が付くことがありますが、ご使用上問題ありません。	17
使用時に『ピー』というブ ザー音とともに、電源ラ ンプが点滅する	-	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 ださい。 乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月~ 1年程度です。	21
乾電池を交換しても電源 ランプが点滅する	-	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗してい ますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交 換してください。	21
点火/消火ボタンから手を放し てもスパーク(パチパチ)する	-	点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約5秒)異常ではありません。	-
焼網が使えない	-	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパブリカなどは、フォークや金串に刺しあぶり高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。	41
コンロ使用時の現象		鍋の形状や材質が適しているか確認してください。	27
ご質問の詳細 ① 調理中に消火する	00 34 6	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れて いる場合はお手入れしてください。	6 · 10
② 油が高温になっていても 自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる	03	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。	19
⑤ 火力を調節しても変わら なかったり、欲しい火力	(N)(6)	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	19
はかったり、板しい大刀 にならない ⑥ 鍋底がひどく焦げついて 消火する		人でことことがと流とありつ前達してくだこが。	

よくあるご質問 ③

ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ	
			コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	31	
			点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	19	
		0	0	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをはやく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	17
コンロ使用時の現象(続き)			冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火 することがありますので、解凍してから調理してください。	_	
ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても			無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	27	
自動消火しない		3	後コンロは、鍋を置かずに点火した場合、しばらくす ると消火します。鍋を置いて再度点火してください。	_	
③ 点火してもすぐ消える④ 自動で火力が変わる⑤ 火力を調節しても変わらなかったり、欲しい火力にならない			鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19 · 41	
⑥ 鍋底がひどく焦げついて 消火する ⑦ 弱火になって1分後に		4	•	調理中にフライバンや鍋を持ち上げると、弱火になります。 弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒 めキーを押すと、高温での調理ができます。	20 · 41
消火する			鍋を戻すと、安全のため、火力を段階的に戻します。 異常ではありません。	20	
		6	火力微調節状態では、火力の変化が小さい(変化しない)と ころがあります。火力が変化する位置まで回してください。	29	
		6	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	_	
		0	火をつけたまま、鍋を上げた状態が約1分続くと自動 消火します。	20	
温度キープモード使用時の現象		0	油の量は、500~1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温 度より高めになったり低めになったりする場合があり ます。設定温度を加減してお使いください。	27 · 33	
① 揚げものがうまくできない ② 「℃」表示が点滅のまま			鍋底が温度センサーと密着していることを確認してく ださい。	6 · 10	
変わらない		0	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。	33 · 34	

**炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。 **吹飯モードで上手に炊飯ができない		ご質問		詳細の 番号	回答	参 ペ-	照 ージ
 お場がぬるい お知らせが遅い おまこぼれる かきこぼれる エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、からではんがかたい。 できない できない できない ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかけられます。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたい。 ではんがかたり。 ではんがかたります。 ではんがかたり。 ではんがかたり。 ではんがかたり。 ではんがかたり。 ではんがたります。 ではんがかたります。 ではんがたりない。 ではんがないとります。 ではんがまげる。 いてください。 ではんがまける。 ではんがましてください。 ではんがましてください。 ではんがましてください。 ではんがましてください。 ではんがましたのよりになります。 がきこめす30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。 ではんをはんではんに比べりはいりのであります。 がたらし後、ごはんがおいしくなります。 がたられたと、約10分むらしから変する。 がためると、約10分むらしから変からかきます。 がためると、約10分むらしないらをからかきます。 がためると、約10分むらしないらをからかきます。 がためると、がはんますと、からをいらかきます。 がためると、約10分むらしないらをいらかきます。 がためたがらにいらかきます。 がためたがらにいらかきます。 がためたと、約10分むらしないらをいらかきます。 がためたと、約10分ならはいらないらないらないらないらまからないらないらないらないらないらないらないらないらないらないらないらないらないら				3	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 水の量は、500~2000mLでやかんや鍋の最大容量の6~7割が適切です。 お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとう	6 ·	10
		① お湯がぬるい② お知らせが遅い			ふっとうする前に消火する場合があります。 加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をか を混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこ ほれる原因になります。	3	6
38底が温度センサーと密着しているごとを確認してください。 38を対しているごとを確認してください。 38を立いといい。 38を対しているごともない。 38を対しているごともない。 38を対しているごともない。 38を対しているごともない。 38を対しているごともない。 38を対してください。 38を対してください。 38を対してください。 38を対してください。 38を対してください。 38を対してください。 38を対しているではんがかたい 3。ではんがかたい 3。ではんがかたい。 3をはんがかけらかい。 3をはんが焦げる 3をはんが焦げる 3をはんが焦げる 3をはんが焦げる 3をはんが焦げる 3をはんがはいてください。 3を対してください。 3を対してください。 3を対していることを確認してください。 3を対してください。 3を対してください。 3を対してください。 3を対しているとがあります。 3を対しているとがあがりません。 3を対していると、対しのからのでは、対していると、対しのがあいらます。 3を対していると、対しのがおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながらはがおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながおいしくなります。 40をよりながよりないがおいしくなります。 40をよりながないがおいしくなります。 40をよりながないがおいしくなります。 40をよりながないがおいしくなります。 40をよりながないがないがないがないがないがないがないがないがないがないがないがないがない				0	ったり、消火したりします。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火し たり、ふっとうする前に保温、消火する場合があります。	12 -	· 15
 *炊酢モードで上手に炊飯ができない ①② よく洗米してください。 御きないすきない ② さはんがかたい ③ ではんが集げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった ③ はんが集ける ⑤ 誤って途中で消火してしまった ② ではんがからます。 ④ かきこみではんの場合は、こへ2回洗米し、3%ぐらい多のに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。 38 (大洗米してください。 38 (大洗米してください。 38 (大洗米して、必ず浸しおきをして炊飯してください。 38 (大洗米して、必ず浸しおきをして炊飯してください。 38 (大洗米して、必ず浸しおきをして炊飯してください。 38 (大作・次の力とあり、からでありのかたさや粘り、食味が変わります。 37 (大きない、分まして、配向を調節してください。 37 (大きない、分まります。) 37 (大きない、分まく吹きあがりません。 37 (大きないとうまく吹きあがりません。 37 (大きないとうまく吹きあがりません。 40 (大きないとがら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ではんがおいしくなります。 40 (大きないとがによいがましいくなります。 40 (大きないとがはよいとないとがによいですると、またがないとなります。 				02 4	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してく ださい。	6.	10 ·
次飯モードで上手に炊飯ができない 4 無洗米を使用する場合は、1~2回洗米し、3%ぐらい多的に水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。 38 ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが集げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった 37 ※回りています。 ※回りたると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。 37 ※回りています。 ※回りたはいように、風向を調節してください。 37 ※回りています。 ※回りたびいとのは、10分むらしが必要です。むらしをしないとうまく炊きあがりません。 37 ※のはいとうまく炊きあがりません。 ※のといいとうまく炊きあがりません。 40 ※ウム水分かとび、ごはんがおいしくなります。 ※ウェみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	,				※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。	3	7
 ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが集げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった ② 賞人のではんが生い ③ はんが生いであると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように、風向を調節してください。洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。次飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。消火したあと、約10分むらしが必要です。おらしをしないとうまく炊きあがりません。ならしをしないとうまく炊きあがりません。ならしをしないとうまく炊きあがりません。なります。 ④ 炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。 	1				無洗米を使用する場合は、1~2回洗米し、3%ぐらい多	3	8
(1) ふきとほれる ② ではんがかたい ③ ではんがやわらかい ④ ではんが集げる ⑤ 誤って途中で 消火してしまった ③ ではんが生いでは、 (2) かしたり、炊きムラの原因になります。 (3) などしたりとが30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。 (4) かしてください。 (5) が飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。 (4) がりよしないとうまく炊きあがりません。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。 むらしをしないとうまく吹きあがりません。 むらしをしないとうまく吹きあがりません。 からん ではんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分かとび、ではんがおいしくなります。 (4) 吹きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。					り、食味が変わります。	-	
浸してください。 浸してください。 浸してください。 次飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。 消火してしまった 消火したあと、約10分むらしが必要です。					したり、炊きムラの原因になります。 風が当たらないように、風向を調節してください。	12 -	. 15
(5) 誤って途中で 消火してしまった 消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。 むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。 ④ 炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。					浸してください。	3	7
参介な水分がとび、ごはんがおいしくなります。		⑤ 誤って途中で		0	ります。 消火したあと、約10分むらしが必要です。	4	.0
3					余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。		
■ 「) 一長 XX RV エー ト じ XX () (へんご へし)。				4	炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。 もう一度炊飯モードで炊いてください。	+	
水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくな ⑤ る場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合が あります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。 様子を見ながら弱火で炊いてください。)				5	水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。	3	9

01

よくあるご質問 ④

	ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
	点火/消火キーから手を放 してもスパーク(パチパチ) する		-	点火/消火キーから手を放してもスパークが続きます。 (最長約7秒) 異常ではありません。	_
			23 48	グリルとびらは確実に閉めてください。	43
			00	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。	44 · 49 · 50
			3	マニュアルグリルは、調理物に合った火力に調節してください。	_
			23	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	59
			0	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは 取ってから焼いてください。	44 · 50
			0	冷凍の魚はしっかりと解凍し、冷蔵の魚は常温でしば らく置いてください。	17 · 44
	グリル使用時の現象 ご質問の詳細① 焼けすぎる② 焼け足りない③ 焼きムラ④ 煙が出る⑤ オートメニューを受け付けない⑤ 火力が変わる⑦ 火力が変わらない③ 調理中に消火する			脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、グリル排 気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	46
			4	初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合が ありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油に よるものです。異常ではありません。	44
グリ				グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合が あります。	65
ıν			5	連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなりすぎると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	48
			6	オートグリルモード使用時は、火力を自動的に切り替えます。異常ではありません。	_
			0	ダッチオーブンモード使用時は、点火してから火力切替の操作を行っても操作は受け付けますが、最長約8分は 火力は切り替わりません。	_
			_	グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	45 · 47
			8	連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	19 · 46
	グリルの点火操作を受け 付けない		-	点火不良が数回続くと安心・安全機能が作動し、前回 の点火操作から約10秒間は受け付けません。 しばらく待ってから、再度点火操作してください。	_
	グリル使用中に、魚など の脂の「パチパチ、ジュー ジュー」とはねる音がする		-	魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する 音です。 異常ではありません。	_

	ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ	
				すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてから原因を調べて ください。	7 · 8	
に	ガスのにおいがする			風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	12 · 15	
おい	いやなにおいがする		_	煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。	63	
				周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがない か確認してください。	9	
	使用中、消火後に音がする			コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。	_	
	で質問の詳細		0	バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、 音がする場合があります。	15 · 59	
	① 「ポン」と音がする		2	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。		
音	②「カチッ」と音がする ③ キシミ音がする			3	点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。 異常ではありません。	
	④「シャー」と音がする				4	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼 するガスの通過音です。異常ではありません。
	⑤ 点火初期に「ポッポッ」と 音がする		5	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。 異常ではありません。		
		1		赤外線発信部の正面で操作してください。		
※レ				赤外線発信部からの信号が、頭や手でさえぎられない ように操作してください。		
ンジフー	レンジフードが動作(停止) しない		_	赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作すると、停止しない場合があります。 点火/消火ボタンを[消火の状態]にするか、レンジフード側の操作部で停止してください。	25	
۲				赤外線発信部が汚れていると動作しない場合があります。 お手入れしてください。	63	
※対応し	ているレンジフードファンとの組む	み合わ	わせがぬ	· 必要です。		

ブザー報知、お知らせ表示

ブザー音	表 示(10回点滅)	部位	表示箇所	内容			処置と再使用時の注意	参照ページ
		コンロ	-	消し忘れ消火機能の作動		点火後、約120分連続使用した場合など。	コンロは点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	10
		左右コンロ	_	あぶり高温炒めモード終了		設定後、約60分連続使用した場合など。	続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	19
\L-/		左右コンロ	使用部位のタイマー部	コンロタイマー終了		タノフ	てくたさい。 グリルは続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから	31
(1回)		グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了		ライマー設定时间が終了 <i>い</i> たこと。	再度点火してください。	45 · 47 · 53
	点滅 *** **電池交換するまで 電源ランプ 点滅が続きます	_	_	消し忘れ消火機能の作動	乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	21	
《ピピー <i>》</i> (1回)	\mathcal{H}	グリル	グリルタイマー部	グリル庫内の高温検知		オートグリルモード、ダッチオーブンモード 使用時にグリル庫内の温度が高い場合など。	しばらく(約3分)待ってから再度設定するか、マニュアルグ リルを使用してください。	45
	_ 1	左コンロ	左コンロタイマー部				点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	
\L-/			右コンロタイマー部			炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火し	1.0
(2回)	交互点滅	後コンロ	左コンロタイマ一部	业消え安全装直の作動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			てください。	19
	_5	グリル	グリルタイマ一部			炎のふき消えなど。	続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火 してください。	
		左コンロ・	左コンロタイマ一部			煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれに	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	
	!! 交互点滅 コ	右コンロ	右コンロタイマー部	占い時に善いしたかった			バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、 点火しない場合があります。お手入れしてください。	59
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		後コンロ	左コンロタイマー部	無人的に個人()のの りに			続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_5	グリル	グリルタイマー部			着火不良など。	かけて使用する場合、しはらく(利はカカイタ)でから円度点人 してください。	19
(3回)	点 火力表示ランプ	左右コンロ	使用部位のタイマー部	鍋なし検知機能の作動		点火時に鍋などを置いていない場合など。	- 鍋などをのせてから、再度点火してください。	20
	点 火力表示ランプ 火力表示ランプ	左右コンロ	使用部位のタイマー部	鍋なし検知タイマーの作動		点火後に鍋などを上げた状態が約1分続い た場合など。	調体とを切せてから、再接点火してへたさい。 	20
	_ /	左コンロ	左コンロタイマー部				- - 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		右コンロ	右コンロタイマー部				続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火し	
(4E)	交互点滅	後コンロ	左コンロタイマ一部				てください。	19
(4回)	_5	グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動		グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
		左コンロ	左コンロタイマー部				鍋などを一旦上げてください。	
	交互点滅 2	右コンロ	右コンロタイマー部	鍋なし検知センサーチェック			ブザー報知が止まらない場合は、点検が必要です。お買い 上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧) に連絡してください。	20
\L-/	10 20	左コンロ	左コンロタイマー部					
/10秒間\	7	右コンロ	右コンロタイマー部	IR (fate No etc.)				
(繰り返し/	2 4 副	後コンロ	左コンロタイマー部					
		グリル	グリルタイマー部				点検が必要です。	
	5 / 65	コンロ、グリル	全タイマー部			部品が故障しています。	使用をやめ(コンロは点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの東京	_
ブザーが	_ /	左コンロ	左コンロタイマー部				ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。	
鳴り続ける	$\overline{}$	右コンロ	右コンロタイマー部					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	交互点滅	後コンロ	左コンロタイマ一部	電子部品の故障				
/約10秒		グリル	グリルタイマー部					
連続 /		コンロ、グリル	全タイマー部					
	0185 100=170=1					LETの加架ナナスが	与らないときは お買い上げの販売店または もよりの	

73

贝

扱 児

HR-BP3DR-X6・7SS HR-BP3DR-G6・7シリー HR-BP3DR-A6・7シリー

ĶĶ

 ω ω $\widetilde{\infty}$

 \circ

長期間使用しない場合、仕様

長期間使用しない場合

・ガス栓を閉め乾雷池を取り出してください。

乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。

・再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外し、乾電池を入れてから使用してください。

什様

600幅ビルトインコンロ										
品名コード	トッ	ププレー	· ト	ごとく	型式名					
品名コート	色	材質	表面処理	224	空八名					
HR-BP3DR-X6SS	プラチナシルバー			ステンレス						
HR-BP3DR-G6SS		ガラス	アクアコート							
HR-BP3DR-G6BS	ブラックミラー			ホーロー	C3WM1PWA					
HR-BP3DR-A6BS	プラチナブラック	アルミ	テフロン	W-0-						
HR-BP3DR-A6SS	シルバーグレー	110-	(フッ素コート)							

750幅ビルトインコンロ										
	トッ	ププレー	· ト	75.67	型式名					
品名コード	色	材質	表面処理	ごとく	空八名					
HR-BP3DR-X7SS	プラチナシルバー			ステンレス						
HR-BP3DR-G7SS		ガラス	アクアコート							
HR-BP3DR-G7BS	ブラックミラー			ホーロー	C3WM2PWA					
HR-BP3DR-A7BS	プラチナブラック	アルミ	テフロン							
HR-BP3DR-A7SS	シルバーグレー	7 102	(フッ素コート)							

点	火	方	式	連続スパ	一ク点火
安	ιù·	安全	:機能	・コンロ消し忘れ消火機能 ・鍋なし検知機能 (左右	ニーナー) ロバーナー) バイーナー) ルバーナー)
付		属	品	取扱説明書(保証書付)・設置工事・アルカリ乾電池(単1形:2個)・事業所一	
タ		1	プ	トッププレート600幅	トッププレート750幅
外	形	ব	法	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅592mm)	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅737mm)
質			プレート仕様	26.5kg	27.5kg
Ħ	エ アルミ	トップフ	プレート仕様	27kg	28kg

唐		+1	7		1時間当たりの	ガス消費量kW		
	使 用 ガ ス 使用ガスグループ			個別ガス消費量	全点火時	ガス接続		
1史			左右コンロ	後コンロ	グリル	ガス消費量		
***	- : -	13	А	4.20 {3,610kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	10.6 {9,100kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)
都「	おガス 用	12	А	3.90 {3,350kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	2.06 {1,770kcal/h}	9.86 {8,480kcal/h}	R1/2 (オネジ)

※本什様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

・「よくあるご質問」(66ページ)、「ブザー報知、お知らせ表示」(73ページ)を見て、もう一度確認してください。 ・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、 または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことを お知らせください。

1. 品 名: ガスビルトインコンロ

2. 品名コード: グリル操作部前面の表示を参照してください。

(HR-BP3DR-X6SS · HR-BP3DR-X7SS · HR-BP3DR-G6SS · HR-BP3DR-G7SS) (HR-BP3DR-G6BS · HR-BP3DR-G7BS · HR-BP3DR-A6BS · HR-BP3DR-A7BS) (HR-BP3DR-A6SS · HR-BP3DR-A7SS)

3. 機器コード: グリル操作部前面の表示を参照してください。

(11-052-02-02026 · 11-052-02-02027 · 11-052-02-02023 · 11-052-02-02025) (11-052-02-02022 · 11-052-02-02024 · 11-052-02-02018 · 11-052-02-02020)

(11-052-02-02019 · 11-052-02-02021)

4. 型 式 名:電池ケースふた内側に貼付の銘板を参照してください。(8ページ)

(C3WM1PWA · C3WM2PWA)

故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

6. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種 類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)に連絡してください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- この機器は13A(12A)のみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の78ページが保証書になっています。

保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書 を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 ・無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に お問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

memo

保証書

品名コード HR-BP3DR-X6SS・HR-BP3DR-X7SS・HR-BP3DR-G6SS・HR-BP3DR-G7SS HR-BP3DR-G6BS · HR-BP3DR-G7BS · HR-BP3DR-A6BS · HR-BP3DR-A7BS HR-BP3DR-A6SS · HR-BP3DR-A7SS

型 式 名 C3WM1PWA·C3WM2PWA

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用にな る場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数 を保証します。 雷装基板…3年
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いた
- 3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
- (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
- 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
- 機器を調整、改造された場合の不具合。(但し、当社都合の場合はのぞきます。)
- お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
- 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴 う摩耗等により生じる外観上の現象。
- (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
- 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
- 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
- (9) 指定規格以外のガスをご使用したことに起因する不具合。
- (10) 本保証書を紛失された場合。
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い 合わせ下さい。

東京ガス株式会社 東京都港区海岸1丁目5番20号 保証履行者:

保証責任者:

T650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

■お買い上げおよび販売店

この本体の修理記録は、機器内側に貼付の機器分解シート内に記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
- 2. 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対 するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

77

 ω 4 Ö \circ $\overline{}$

グリルでこんな料理もできます

オーブントースターで調理できる市販の冷凍食品(グラタン、ピザ、フライなど)が調理できます。

ピザなど裏面がこげやすい調理物の場合、しわをよせたアルミはくを2枚重ねて下に敷きます。周囲がこげる場合 には、アルミはくの端を立てましょう。








⚠注意

油物(肉類・フライ類)は、アルミは くを敷かずにそのまま焼いてください。 アルミはくを下に敷いて焼くと油がたまり、燃える危険性があります。

バラエティ料理の時間早見表 予熱なし

料理名	分 量	火力調節		₩ + n±88	=用T用+2 ノン・L
村 珪 右	刀里	上火 下火		焼き時間	調理ポイント
焼きナス	ナ ス 4個 2個 (1個 約100g)	強	強	約9分 約7分	ナスは縦方向に5〜6本切り目 を入れ、丸ごと焼き、焼きあ がれば皮をむく。
焼きおにぎり	おにぎり 6個 2個 (1個約100g)		J 2 5,	約10分 約8分	素焼き(約4〜6分)後、たれ(6 個分:しょうゆ大2、みりん 小1/2)を塗り、再度4分焼く。
焼き厚揚げ	厚揚げ 8個4個 (1個約80g)	強弱	弱	約10分 約8分	厚揚げは熱湯をかけ、油抜き してから焼く。
焼き とうもろこし	とうもろこし 3本 2本	734	99	約13分 約11分	トウモロコシをアルミホイルで 包み、焼いている途中(6〜7分 経過後)に半回転させて焼く。
焼きもち	も 5 8個 4個 (1個 約50g)	弱	弱	約6分 約5分	焼いてる途中に、もちの位置 を変えて焼く。

・グリル庫内の温度が高くなった場合や約15分以上連続で使用した場合などは、自動的に弱火になったり、消火し たりするときがあります。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)



[※]火加減、焼き時間はあくまで目安です。量や好みにより調節してください。

 ω

4 Ń

 \circ

 $\overline{}$

コンロ

次に左右を折りたたんで巻く

材料(4人分) 温息船

4個 スライスベーコン 4枚 4粒 スライスチーズ しめじ 1/4パック 春巻きの皮 4枕 少々 コショウ 小力

作り方

コンロ

- 1 Aの材料を混ぜ合わせておく。
- 2 3~4cm角にカットした豚肉に、薄口醤油を加え約5分間、下味を付ける。
- 3 2の豚肉に片栗粉をまぶし、揚げる。 温度キープ または、揚げもの モード160℃で約3分 ※ご使用の機種により、モード名称が異なります。

温調機能 I Temperature control function

豚肉の京風白味噌煮込み酒の肴としてもよく合います。

- 4 鍋にAを入れ、砂糖が溶けるくらいまで火にかける。
- 5 揚げた豚肉を4に入れて、やや弱火で約1分程度からめる。
- 6 お皿に盛りつければ出来上がり。

タレを焦がさないように注意すること。





作り方

- 1 じゃが芋はスライサーで細切りにし、約2分間揚げる。 温度キープ または、 揚げもの モード180℃で約2分 ※ご使用の機種により、モード名称が異なります。
- 2 ボールにAの材料である酒、濃口醤油、みりん、玉ねぎ、一味唐辛子を 混ぜてソースをつくる。
- 3 フライパンに油を敷き、塩、コショウをした鮪を中火で約3分程度焼く。
- 4 鮪に火が通れば、2でつくったソースを加え、約1分程度かけてからめる。
- 5 器に鮪を盛り、その上にパリパリのポテトをのせ、周りにソースをかけ



玉ねぎ みじん切り 1/4個

材料(4人分)

300g

少々

小力

50g

大さじ3

小さじ1

25cc

1個

豚バラブロック

- 白味噌

卵黄

砂糖

të L

薄口醤油

― ねりからし

Aの材料を混ぜ合わせておく

材料(4人分)

じゃが芋のスライス

コショウ

— 洒

A Abh

濃口醤油

____ 一味唐辛子

油

4枚 400g

1個分

少々

少々

50cc

50cc

50cc

少々

薄口醤油

公平

鮪にソースをからめる

鮪にソースを入れたとき、玉ねぎがしんなりなる程度(アルコールが飛ぶ目安)で火を止める。 白髪ねぎや大葉をそえると"よりおいしい"。

フルーツミックスのフランベ・バルサミコソースパニラ添え (169



温 調 機 能 ■ Temperature control function

春巻きの皮に半分にカットしたベーコン、チーズ、しめじ、温

した調理油の入った鍋で、うっすらきつね色になるまで(約3~4分)揚げる。

※揚げ過ぎると、卵に火が通ってしまうので揚げ過ぎないこと。

泉卵の順に重ねる。その上に塩、コショウをふり、巻く。

2 (温度キープ)または、揚げもの)モード180℃ 設定にし、加熱

3 斜めにカットしてお皿に盛りつけ、ドライバジルを飾れば出来

※ご使用の機種により、モード名称が異なります。

温泉卵とキノコチーズの揚巻 チーズと玉子の相性バッグン。

材料(4人分)

手前から順に折りたたむ

20cmの鍋に水950ccを入れて沸騰させる。火をとめてから水250ccを加え、常温の卵を入れてふた

冷凍フルーツ(木苺、苺、 パインなどの酸味系) 250g バター 30g ラム酒 30cc 砂糖 大さじ3 パルサミコ酢 小さじ4 バニラアイス 市販品

作り方

作り方

- 1 ボールにバルサミコ酢を入れ、砂糖を加え溶かしておく。
- 2 フライパンにバターを敷き、フルーツミックス(冷凍)を入れ、1を加えて中火でからめる。(約3~4分)

をする。17~18分たてば水につけて、冷やせば出来上がり。

- 3 仕上げにラム酒を加えフランベする。(アルコールを飛ばす。)
- 4 器に盛ったバニラアイスに3をかければ出来上がり。

コンロ

ω

4

ώ \bigcirc

_

グリル

グリルでエビマヨ エビの食感とマヨネーズがやみつきの味に。



作り方

グリル grill

- **1** エビは背わたを取り、背から切り目を入れて観音開きにし、塩、コショ ウをする。
- 2 Aの材料を混ぜ合わせソースをつくり、開いたエビに塗り込み、アルミ ホイルを敷いて、グリル上/下 強火/強火 設定で6分焼く。
- 3 仕上げにドライパセリを振りかけて出来上がり。



臭みが気になるときは、エビの下処理時に酒を少々振りかけると良い。 ソースは少し多めに塗り込むとしっかり味がしみ込む。 アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

グリル grill

作り方

スペアリブの黒ビール風味 風味豊かなお肉が味わい深い。

トマトは上部分を5mm(ヘタ部分は残さない)程度カットしておく。

2 アルミホイルを敷き、トマト、ズッキー二を並べ、そこにハーブソルト、 ガーリックオイル大さじ1をかける。

3 2を グリルナ 弱火/弱火 設定で13分焼き、焼き上がり後にガーリッ

ズッキーニは1cm程度(約12個)の輪切りにしておく。

クオイルを大さじ1かける。

丸ごとトマトとズッキーニのハーブ風味(



焼くと野菜から水分が出るのでハーブソルトはしっかりめにかけること。

アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。



材料(4人分)

調味料を混ぜ合わせておく

材料(4人分)

ガーリックオイル 大さじ2

8個

1本

適量

フルーツトマト

ズッキーニ

ハーブソルト

骨付きスペアリブ 400g~500g 1缶 小力 コショウ 少々 - おろしにんにく 1片分 おろし生姜 1片分 ケチャップ 大さじ2 A 濃口醤油 大さじ2 40cc 黒砂糖(上白糖でも可) 大さじ1 - はちみつ 大さじ2

作り方

- 1 スペアリブの肉に切り込み(2~3カ所)を入れ、スペアリブに塩、コショ ウをし、トレーに並べて黒ビールを加え、10分程度漬け込む。
- 2 Aのタレを作り、1のスペアリブをさらに10分程度漬け込む。
- 3 スペアリブを並べ、グリル上/下 弱火/弱火 設定で12分焼く。



手前と中側をあける

Point!

3

大き目の肉の場合、切り目を多く入れ、少し長めに焼く。漬け込み時間は長くても30分程度がちょうど良い。 冷凍の場合は、しっかり解凍すること。(解凍が不十分の場合、生焼けになることがあります。)

焼き金時芋のマスカルポーネチーズ添え



小2本 (1本230g~250g) マスカルボーネ(市販品) 1 パック クランチピーナッツ 適量 一つまみ

材料(4人分)

材料(4人分)

酒

コショウ

ドライパセリ

卵苗

- マヨネーズ

ケチャップ

一味唐辛子

A コンデンスミルク 大さじ1

大さじ1

少々

小力

少々

1個

少々

大さじ2

大さじ1

作り方

- 皮付きのまま3cm程度の長さに切ったさつま芋をアルミホイルにくるん で グリル上/下 弱火/弱火 設定で15分焼く。
- 2 アルミホイルを開けてから、もう一度 グリル上/下 強火/弱火 設定で2 分焼き、消火後、そのまま約2分間蒸らしたあと、取り出して塩を軽く 振りかける。
- 3 焼き上がったさつま芋にチーズを添え、クランチピーナッツを振りかけ て出来上がり。



クランチピーナッツは軽く炒ると香ばしさが増します。塩はお好みでかけてください。 アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

 \circ

 $\overline{}$

グリル grill

グリルで上手な魚の焼き方Q&A

グリル受け皿には水を入れずに使用してください。

◇お料理に合った火加減をしてください。


(オート調理機能のついた機器については、火力は自動で切り替えます。)

上火・強 ♥♥	上火・強 ♥	上火・弱 ♥	上火・弱 ♥
下火・強 ♠	下火・弱 ●	下火・強 ぬ	下火・弱 ●
・魚の素焼きや塩焼き。	・たれの付け焼 きや、みそ漬 けなどのこげ やすいもの。	・貝類など下火 の火力を必要 とするもの。	

※火力の切り替えについては、機器の『取扱説明書』に従ってください。

魚の焼き方の手順

- □魚の下準備をする。
- 塩焼きの場合は、塩をふ りしばらくおく。
- 尾やひれなどには厚めに 塩をふるか、アルミはく でおおう。
- ②予熱をする。(約2分) ③一旦消火し、魚を焼網 にのせて再点火し、タ イマー時間を合わせる。



Q すぐこげてしまうんだけど?



上記ワンポイントアドバイスを参考に焼く。 Α

> こげやすい尾やひれなどには厚めに アルミはく 塩をふるか、アルミはくでおおって 焼く。火通りをよくするために皮に 切り目を入れる。

魚が形くずれしてしまうんだ けど?



サラダ油などを焼網に塗る。お はしなどで焼網の下側から魚を数力所うかし、魚を煙煙から乗 数カ所うかし、魚を焼網から離 してから取り出す。



○ みそ漬けや粕漬けを焼く場合は?



みそや粕を十分にふきとって焼く。

塩焼きの場合は? (ふり塩のタイミングは?)

5



白身魚 焼く10~30分前に (タイ・カレイなど) 青背の魚(サバ・アジなど) 焼く30分~1時間前に

※青背の魚は生ぐさみ分がでるので、一旦 ふきとった後、更にふり塩をするとよい。

魚の焼き時間早見表

予熱時間2分(火力: 3%)

グリル grill

(オート機能を使用する場合は予熱は必要ありません)

料理名		調節下火	分 量 (-尾・-切 ぁたりの重量)	焼き時間
あじの塩焼き	**1 強		4尾/2尾 (約150g)	約14分 / 約11分
さんまの塩焼き			4尾/2尾 (約150g)	約10分 / 約 8分
さばの塩焼き			6切/2切 (約80g)	約 8分 / 約 7分
鮭の切り身		*1	6切/2切 (約80g)	約 9分 / 約 6分
あじのひらき		強	4枚/2枚 (約70g)	約 8分 / 約 5分
さんまのひらき			2枚/1枚 (約100g)	約 5分 / 約 4分
干しかれい			2枚/1枚 (約120g)	約 8分 / 約 7分
めざし・ししゃも			約10尾(10尾で約180g)	2~5分
ぶりの照り焼き	7/4	22	6切/2切 (約80g)	約 9分 / 約 6分
みそ漬けの魚	強	弱	6切/2切 (約80g)	約 8分 / 約 7分
焼きはまぐり	弱	強	8ヶ (約40g)	約 6分
みりん干し	弱	弱	8枚 (約30g)	2~6分

- ◇焼きすぎには十分注意してください。
- ◇厚みのある魚(あじ、さんまなど)は予熱なしでもかまいません。
- ◇火加減・焼き時間はあくまで目安です。量や好みによって調節してください。
- ※1:脂のりがよい場合は、火力を「弱」にしてください。魚やグリル受け皿にたまった脂が燃え、火災や機器焼損の 原因になります。

コンロとグリル使用時のご注意

《コンロ》

- ・コンロバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う。
- ・温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない。
- ・耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない。

《グリル》

- ・グリルを使用する場合は、その都度グリル受け皿に脂などがたまっていないかを確認してか ら使用してください。
- 連続で使用する場合は一旦消火し、受け皿にたまった脂などを取り除いてから再点火して 使用してください。
- 調理物(魚など)の種類や大きさにより目安の焼き時間より早く自動消火してしまうことや、 機種により火力を弱くする場合がありますが、グリル過熱防止センサーがはたらいたことに よるもので異常ではありません。もう少し焼きたい場合は再点火して焼きすぎに注意しなが ら使用してください。
- ・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などをすぐに焼くと焼き上がりがよくない場合がありま すのでしばらくおいてから焼いてください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

グリルプレートの取扱方法 安全上ので注意

グリルの使用方法については、機器に付属の「取扱説明書」をよく読んでください。 ☆グリル受け皿には水を入れないで使用してください。

▲注意

- ・油もの料理や、焼き魚にグリルプレートは使用しない。
- ・調理時は焼きすぎに注意する。
- 火災の原因になります。
- ・続けて使用するときは、その都度グリルブレートにたまった食品くずや脂などを取り除く。また使用後も必ずお手入れする。 たまった脂が燃えて火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- ・予熱終了後に食材をのせるときは、グリルプレートが高 温のため、触れない。
- グリルブレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する。 また、グリルとびらに手をふれないように気をつける。 やけどの原因になります。
- グリル以外では使用しない。 破損の原因になります。
 - ・調理終了後、高温状態のグリルプレートを水などに入れて急冷しない。 変形の原因になります。
 - ・予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ずー 日消火する。
 - グリル過熱防止センサーがはたらき、消火する場合があります。
 - ・グリルブレートクッキングブック(本紙)に記載のレシピ 以外で、冷凍や冷蔵の食材を調理する場合は、あらかじ め2分程度予熱をする。
 - 調理時間がかかり、生焼けになったり、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動的に消火することがあります。
- ・水洗い後、よく乾燥してください。よく乾燥していないグリルブレートを入れて点火するとセンサーが作動して消火する場合があります。 ・アルミはくを敷いて使用するときは、グリルブレートに密着させ、はみ出さないようにしてください。
- ○使用前のお願い
- ・汚れ落ちをよくするために、グリルブレートを洗って乾かし、サラダ油を薄く塗ってから使用してください。

部品のなまえ





取り付けかた

・グリルプレートを取り付けるときは、グリルプレート脚部をグリル焼網の 最端部の間に合わせて置いてください。

置きかたを間違えると焼き加減に影響を及ぼすおそれがあります。


※この時、グリルブレートがグリル焼網から前後左右に、はみ出さないよう に注意してください。

グリル焼網は、機種により形状が異なります。

グリルブレート 関節 グリルブレート


取り出しかた

- ・ホルダーの凸部をグリルブレートの外側に向け、グリルブレート穴部にホルダーの凸部まで差し込んでから、外側に倒してしっかりと持ってください。
- ※ホルダーの凸部を内側にしたり、不安定な状態で持ち上げると調理物やグリルブレートの落下による、やけどやけが、思わぬ事故の原因になります。



[お手入れ方法]

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。 ひどい汚れのときは水につけおきしたあと、洗ってください。
- ・ 金属製のたわしやブラシ、先が鋭利なもの、研磨剤や研磨剤が入った洗剤などを使用しないでください。
- キズや色落ちの原因になります。



トースト 予熱時間:約3分 (火力 上火:強) + 調理時間:約2分 (火力 上火:弱) 下火:強)

材料

食パン:2枚

発酵いらずのお手軽

クリスピーピザ

作りかた

- 1. 上火:強・下火:強で約3分グリルプ レートを予熱する。
- パンを並べ、上火:弱・下火:強で約2 分焼く。



バター:適量

食パン(5枚切り):2枚 「牛乳:100mL 卵:1個 砂糖:大さじ1 バニラエッセンス:少々

作りかた

- 1. 食パンの耳を切り落とし、半分 に切る。Aをボウル等に合あわ せ、パンをひたす。
- 2. グリルプレートにバターをぬり、1を並べ、上火:強・下火:強 で約4分焼く。

調理時間:約7分(火力上火:弱) 〇 材料(1回分) ピザソース:適量

薄力粉:80g ベーキングパウダー:2g 塩:ひとつまみ 水:20mL 牛乳:20mL

オリーブオイル:小さじ1

作りかた

1. ボウルに生地の粉類を混ぜ、水、牛乳、オリーブオイルを加えて生 地がなめらかになるまでこねる。

ミニトマト:3個

ブラックオリーブ:適量

ピザ用チーズ:50g

バジルの葉:3~4枚

- 2. 生地を厚さ約5mmにのばしてグリルプレートにおき、生地がふくら
- まないように全体にまんべんなくフォークで穴を開ける。 3. ピザソースをぬり、ミニトマト、ブラックオリーブ、ピザ用チーズをの せ、上火:弱・下火:強で約7分焼く。仕上げにバジルの葉をかざる。

→ 調理時間:約 7 分 (火力 上火:強)

材料(10分)

アスパラガス:2本 かぼちゃ:8mm厚さ2切 長いも:8mm厚さ4枚分

エリンギ:中1本 オリーブオイル:適量 塩かお好みのドレッシング:適量

作りかた

- 1. アスパラガスは下の硬い部分を切り落とし、長いもは皮をむき 8mmの薄切りにする。
- 2.8mmの厚みに切ったかぼちゃと、4つ割りにしたエリンギに、オ リーブオイルをまぶす。
- 3. グリルプレートにオリーブオイルをぬり、1・2を並べ、上火:強・ 下火:強で約7分焼く。
- 4. 塩またはお好みのドレッシング、ソースを添える。

-おすすめチーズソースのレシピー

クリームチーズ:50g/牛乳:大さじ1/レモン(絞り汁):小さじ2/ レモン(皮のすりおろし):適宜/塩:適宜/粗びきこしょう:適宜

作りかた

クリームチーズ、牛乳をあたためてなじませ、レモンを合わせる。 冷めてから塩こしょうで味をととのえる。



□ 調理時間:約 7 分 (火力 上火:弱) □ ボル:確)

材料(1回分)

エビ:10尾 粉チーズ:大さじ2 塩:適量 パセリ:適量 バター:適量 こしょう:適量 卵:1個 薄力粉:適量

作りかた

- 1. エビの殻をむき、背開きにして背わたを取り、塩こしょうで下 味をつける。
- 2. 卵を溶いて、粉チーズ、刻んだパセリを合わせる。
- 3. グリルプレートにバターをぬる。
- 4.1に薄力粉をまぶし、2をからめて、グリルプレートに並べ、上 火:弱・下火:強で約7分焼く。



ささみの梅しる焼き

調理時間:約 5 分 (火力 上火:強) 🕝

材料(4枚分)

鶏ささみ:4本 みりん:大さじ1 梅干し:中3個 大葉:2枚 マヨネーズ:大さじ1 サラダ油:適量

作りかた

- 1. 鶏ささみは筋を取って観音開きにし、包丁の背で軽くたたいて
- 2. 梅干しの種を取って包丁でたたき、マヨネーズとみりんで和 え、大葉の千切りを合わせる。
- 3. グリルプレートにサラダ油をぬり、1を並べ、2をのせる。上火: 強・下火:強で約5分焼く。

※使う梅干しにより、マヨネーズとみりんの量を加減してください。

● 調理時間:約 5 分 (火力 上火:強) 下火:強 (2回目以降は約4分)

材料(2回分)※1回分の目安は12個分

薄力粉:150a 卵:25g (Mサイズ1/2個分) バター(食塩不使用):100g ココアパウダー:10a グラニュー糖:75g

作りかた

(下準備)バターと卵を室温に戻しておく。

- 1. バターをクリーム状に練り、グラニュー糖を加え白っぽくなるま ですり混ぜる。卵も少しずつ加えて混ぜる。
- 2. ふるった粉を切り混ぜる。ひとまとめにしラップフィルムに包み 冷蔵庫で30分以上休ませる。
- 3.2を軽くもみ2等分し、一方にココアパウダーを混ぜる。 4.それぞれの生地をちぎって交互に合わせ、ラップフィルムで巻 いて形を作り、冷凍する。
- 5.7mm幅に切り、グリルプレートの上に並べる。上火:強・下火: 弱で約5分焼く。



Ó